🟳 Übersetzt von Englisch nach Deutsch - www.onlinedoctranslator.com



Gesichtserkennung bei Video-Gegensprechanlage **Türstation**

Bedienungsanleitung

Rechtliche Hinweise

©2022 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Über dieses Handbuch

Das Handbuch enthält Anweisungen zur Verwendung und Verwaltung des Produkts. Bilder, Diagramme, Abbildungen und alle anderen Informationen im Folgenden dienen nur der Beschreibung und Erklärung. Die im Handbuch enthaltenen Informationen können aufgrund von Firmware-Updates oder aus anderen Gründen ohne Vorankündigung geändert werden. Die neueste Version dieses Handbuchs finden Sie auf der Hikvision-Website (<u>https://www.hikvision.com/</u>).

Bitte verwenden Sie dieses Handbuch unter Anleitung und mit Unterstützung von Fachleuten, die in der Unterstützung des Produkts geschult sind.

Handelsmarken

HIKVISION und andere Marken und Logos von Hikvision sind Eigenschaften von Hikvision in verschiedenen Rechtsgebieten.

Andere erwähnte Marken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Haftungsausschluss

Soweit gemäß geltendem Recht zulässig, werden dieses Handbuch und das beschriebene Produkt mit seiner Hardware, Software und Firmware "wie besehen" und "mit allen Fehlern und Irrtümern" bereitgestellt. HIKVISION gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Marktgängigkeit, zufriedenstellende Qualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Die Verwendung des Produkts erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. HIKVISION HAFTET IHNEN GEGENÜBER IN KEINEM FALL FÜR SPEZIELLE, FOLGE-, ZUFÄLLIGE ODER INDIREKTE SCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, UNTER ANDEREM, SCHÄDEN DURCH ENTGANGENE GESCHÄFTSGEWINNE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG ODER DATENVERLUST, BESCHÄDIGUNG VON SYSTEMEN ODER VERLUST VON DOKUMENTATION, UNGEACHTET OB AUFGRUND VON VERTRAGSBRUCH, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), PRODUKTHAFTUNG ODER ANDERWEITIG, IN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWENDUNG DES PRODUKTS, SELBST WENN HIKVISION AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER VERLUSTE HINGEWIESEN WURDE.

SIE ERKENNEN AN, DASS DIE NATUR DES INTERNETS INHÄRENTE SICHERHEITSRISIKEN MIT SICH BRINGT, UND HIKVISION ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR ABNORMALBETRIEB, DATENSCHUTZVERLETZUNG ODER ANDERE SCHÄDEN, DIE AUS CYBER-ANGRIFFEN, HACKER-ANGRIFFEN, VIRENINFEKTIONEN ODER ANDEREN SICHERHEITSRISIKEN DES INTERNETS RESULTIEREN. HIKVISION WIRD JEDOCH BEI BEDARF RECHTZEITIG TECHNISCHEN SUPPORT BEREITSTELLEN.

SIE STIMMEN ZU, DIESES PRODUKT UNTER EINHALTUNG ALLER GELTENDEN GESETZE ZU VERWENDEN, UND SIE SIND ALLEIN DAFÜR VERANTWORTLICH, DASS IHRE VERWENDUNG DEN GELTENDEN GESETZEN ENTSPRICHT. INSBESONDERE SIND SIE DAFÜR VERANTWORTLICH, DIESES PRODUKT IN EINER WEISE ZU VERWENDEN, DIE DIE RECHTE DRITTER NICHT VERLETZT, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF ÖFFENTLICHKEITSRECHTE, GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE ODER DATENSCHUTZ UND ANDERE PRIVATSPHÄRENRECHTE. SIE DÜRFEN DIESES PRODUKT NICHT FÜR VERBOTENE ENDVERWENDUNGEN VERWENDEN, EINSCHLIESSLICH DER ENTWICKLUNG ODER PRODUKTION VON MASSENVERNICHTUNGSWAFFEN, DER ENTWICKLUNG ODER PRODUKTION VON CHEMISCH-ODER BIOLOGISCHEN WAFFEN, JEGLICHE AKTIVITÄTEN IM ZUSAMMENHANG MIT KERNSPRENGSSTOFFEN ODER UNSICHEREM KERNBRENNSTOFFKREISLAUF ODER ZUR UNTERSTÜTZUNG VON MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN.

IM FALLE VON KONFLIKTEN ZWISCHEN DIESEM HANDBUCH UND DEM GELTENDEN GESETZ HAT LETZTERES VORRANG.

Datenschutz

Während der Nutzung des Geräts werden personenbezogene Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Zum Schutz der Daten werden bei der Entwicklung von Hikvision-Geräten Datenschutzgrundsätze berücksichtigt. Beispielsweise werden biometrische Daten bei Geräten mit Gesichtserkennungsfunktionen verschlüsselt auf Ihrem Gerät gespeichert. Bei Geräten mit Fingerabdruckerkennung wird nur die Fingerabdruckvorlage gespeichert, sodass ein Fingerabdruckbild nicht rekonstruiert werden kann.

Als Datenverantwortlicher wird Ihnen empfohlen, Daten gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen und -vorschriften zu erfassen, zu speichern, zu verarbeiten und zu übertragen. Dazu gehört insbesondere die Durchführung von Sicherheitskontrollen zum Schutz personenbezogener Daten, beispielsweise die Implementierung angemessener administrativer und physischer Sicherheitskontrollen sowie die Durchführung regelmäßiger Überprüfungen und Bewertungen der Wirksamkeit Ihrer Sicherheitskontrollen.

Symbolkonventionen

Die in diesem Dokument vorkommenden Symbole werden wie folgt definiert.

Symbol	Beschreibung
🕂 Gefahr	Weist auf eine Gefahrensituation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen wird oder kann.
🕂 Vorsicht	Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu Geräteschäden, Datenverlust, Leistungseinbußen oder unerwarteten Ergebnissen führen kann.
i Notiz	Bietet zusätzliche Informationen, um wichtige Punkte des Haupttextes hervorzuheben oder zu ergänzen.

Sicherheitshinweise

🕂 Warnung

- Bei allen elektronischen Vorgängen müssen die Vorschriften zur elektrischen Sicherheit, Brandschutzbestimmungen und andere einschlägige Vorschriften in Ihrer Region strikt eingehalten werden.
- Bitte verwenden Sie das Netzteil, das von einem normalen Hersteller bereitgestellt wird. Der Stromverbrauch darf nicht unter dem erforderlichen Wert liegen.
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen ist, bevor Sie das Gerät verdrahten, installieren oder demontieren.
- Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Servicecenter. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu zerlegen. (Wir übernehmen keine Verantwortung für Probleme, die durch nicht autorisierte Reparaturen oder Wartungen verursacht werden.)

🕂 Vorsicht

- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Stößen aus und setzen Sie es keiner starken elektromagnetischen Strahlung aus. Stellen Sie das Gerät nicht auf vibrierenden Oberflächen oder an Orten auf, an denen es Stößen ausgesetzt ist (Unachtsamkeit kann zu Geräteschäden führen).
- Platzieren Sie das Gerät nicht an extrem heißen (siehe Gerätespezifikation oder detaillierte Betriebstemperatur), kalten, staubigen oder feuchten Orten.
- Das Gerät ist vor Regen und Feuchtigkeit zu schützen.
- Das Gerät ist von Sprengstoffen fernzuhalten.
- Halten Sie die Oberflächen des Geräts sauber und trocken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit freiliegenden Schaltkreisen. Berühren Sie die freiliegenden Kontakte und Komponenten nicht, wenn das Produkt eingeschaltet ist.

🕂 Vorsicht

- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ACHTUNG: Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird.
- Durch unsachgemäßen Austausch der Batterie durch einen falschen Typ können Schutzvorrichtungen außer Kraft gesetzt werden (zum Beispiel bei einigen Lithiumbatterietypen).
- Werfen Sie die Batterie nicht ins Feuer oder einen heißen Ofen und zerdrücken oder zerschneiden Sie die Batterie nicht mechanisch, da dies zu einer Explosion führen kann.

- Lassen Sie die Batterie nicht in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen liegen, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Setzen Sie die Batterie keinem extrem niedrigen Luftdruck aus, da dies zu einer Explosion oder zum Austreten brennbarer Flüssigkeiten oder Gase führen kann.
- Gebrauchte Batterien können die Umwelt belasten. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien entsprechend den Anweisungen des Batterieherstellers.

Regulatorische Informationen

FCC-Informationen

Bitte beachten Sie, dass durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen kann.

FCC-Konformität: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort platzieren.

- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

— Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den des Empfängers.

- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

FCC-Bedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.

2. Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

EU-Konformitätserklärung



Dieses Produkt und - falls zutreffend - auch das mitgelieferte Zubehör sind mit "CE" gekennzeichnet und entsprechen somit den geltenden harmonisierten europäischen Normen der EMV-Richtlinie 2014/30/EU, der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.



2012/19/EU (WEEE-Richtlinie): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte dürfen in der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie dieses Produkt für ein ordnungsgemäßes Recycling beim Kauf eines gleichwertigen neuen Geräts an Ihren örtlichen Händler zurück oder entsorgen Sie es an dafür vorgesehenen Sammelstellen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info



2006/66/EG (Batterierichtlinie): Dieses Produkt enthält eine Batterie, die in der Europäischen Union nicht als unsortierter Hausmüll entsorgt werden darf. Spezifische Batterieinformationen finden Sie in der Produktdokumentation. Die Batterie ist mit diesem Symbol gekennzeichnet, das Buchstaben enthalten kann, die auf Cadmium (Cd), Blei (Pb) oder Quecksilber (Hg) hinweisen. Geben Sie die Batterie für ein ordnungsgemäßes Recycling bei Ihrem Händler oder einer dafür vorgesehenen Sammelstelle zurück. Weitere Informationen finden Sie unter: www.recyclethis.info

Einhaltung von Industry Canada ICES-003

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der Standards CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen:

- 1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
- 2. Dieses Gerät muss störungsresistent sein, auch gegenüber Störungen, die zu unerwünschtem Gerätebetrieb führen können.

Das vorliegende Gerät entspricht dem CNR d'Industrie Canada und gilt für die funkbefreite Lizenz des Geräts. Die Ausbeutung ist unter folgenden Bedingungen autorisiert:

- 1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- 2. Der Gerätenutzer akzeptiert die gesamte radioelektrische Brouillage, auch wenn die Brouillage anfällig für eine Beeinträchtigung der Funktion ist.

Gemäß den Vorschriften von Industry Canada darf dieser Funksender nur mit einer Antenne eines Typs und mit maximaler (oder geringerer) Verstärkung betrieben werden, die von Industry Canada für den Sender zugelassen sind. Um mögliche Funkstörungen für andere Benutzer zu verringern, sollten der Antennentyp und seine Verstärkung so gewählt werden, dass die äquivalente isotrope Strahlungsleistung (EIRP) nicht höher ist als für eine erfolgreiche Kommunikation erforderlich.

Gemäß den Vorschriften der kanadischen Industrie kann der derzeitige Radiosender mit einer für den kanadischen Hersteller zugelassenen Antenne eines Typs und einer maximalen (oder geringeren) Verstärkung funktionieren. Um jedoch die Gefahr einer radioelektrischen Arbeit im Hinblick auf die Absicht anderer Benutzer zu verringern, müssen Sie den Antennentyp und die Art der Verstärkung so wählen, dass die Leistung des isotropen Rayonnée-Äquivalents (Pier) nicht über die für die Kommunikationseinrichtung erforderliche Intensität hinausgeht zufrieden.

Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

Dieses Gerät muss in einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und verwendet werden.

Inhalt

1 Über dieses Handbuch 1
2 Aussehen
2.1 Türstation
2.2 Tastenmodul 3
2.3 Fingerabdruck-Submodul 4
3 Klemmen- und Verdrahtungsbeschreibung5
4 Installation7
4.1 Türstation installieren
4.1.1 Türstations-Montagezubehör7
4.1.2 Aufputzmontage
4.1.3 Flächenbündige Montage10
4.2 Türstation mit Submodul installieren 11
4.2.1 Türstation mit Submodul Montagezubehör
4.2.2 Aufputzmontage
4.2.3 Flächenbündige Montage15
5 Beschreibung der Untermodule 17
6 Aktivierung
6.1 Gerät lokal aktivieren 18
6.2 Gerät über das Internet aktivieren 18
6.3 Gerät über Client-Software aktivieren 19
6.4 Gerät über das Internet aktivieren 20

7 Lokale Konfiguration	
7.1 Schnellkonfiguration	
7.2 Authentifizierung über den Admin	
7.3 Netzwerkparameter-Einstellungen 27	
7.3.1 Kabelgebundene Netzwerkparameter bearbeiten	
7.3.2 Cloud-Diensteinstellungen	
7.4 Gerätenummerneinstellungen 29	
7.5 Benutzerverwaltung	
7.6 Anrufeinstellungen	
7.7 Admin-Passwort vergessen 32	
7.8 Systemeinstellungen	
7.8.1 Sprache ändern 33	
7.8.2 Helligkeit anpassen	
7.8.3 Tastentoneinstellungen	
7.8.4 Kanalmodus-Einstellungen	
7.8.5 Designeinstellungen	
7.8.6 Türstation wiederherstellen	
7.9 Geräteinformationen	
8 Lokale Bedienung	1
8.1 Anruf vom Gerät aus	
8.1.1 Bewohner anrufen	
8.1.2 Call Center	
8.2 Tür entriegeln 41	
8.2.1 Entsperren per Passwort 41	

8.2.2 Entsperren per Gesicht	42
8.2.3 Entsperren durch Vorzeigen der Karte	42
8.2.4 Entsperren per QR-Code	42
9 Fernkonfiguration über das Web	44
9.1 Livebild	44
9.2 Benutzerverwaltung	44
9.3 Geräteverwaltung	45
9.4 Parametereinstellungen	47
9.4.1 Lokale Einstellungen	48
9.4.2 Systemparameter	49
9.4.3 Netzwerkeinstellungen	
9.4.4 Video- und Audioeinstellungen	60
9.4.5 Anzeigeeinstellungen	63
9.4.6 Kartensicherheit	64
9.4.7 Intercom-Einstellungen	65
9.4.8 Zugriffskontrolleinstellungen	68
9.4.9 Smart-Einstellungen	
9.4.10 Designeinstellungen	74
10 Fernkonfiguration über Client-Software	77
10.1 Geräte-Netzwerkparameter bearbeiten	77
10.2 Gerät hinzufügen	
10.2.1 Online-Gerät hinzufügen	
10.2.2 Gerät über IP-Adresse hinzufügen	
10.2.3 Gerät über IP-Segment hinzufügen	

10.2.4 Geräte im Stapel hinzufügen78
10.2.5 Gerät über EHome hinzufügen 79
10.3 Lokale Konfiguration über Client-Software
10.4 Geräteverwaltung 81
10.5 Livebild 80
10.6 Konfiguration der Intercom-Organisationsstruktur
10.6.1 Organisation hinzufügen 80
10.6.2 Organisation ändern und löschen 80
10.7 Personenverwaltung 80
10.7.1 Person hinzufügen 81
10.7.2 Person ändern und löschen 82
10.7.3 Import- und Export-Personeninformationen
10.7.4 Personeninformationen abrufen
10.7.5 Karte im Stapel ausgeben
10.7.6 Berechtigungseinstellungen 84
10.8 Einstellungen für die Video-Gegensprechanlage
10.8.1 Video-Gegensprechanlage
10.8.2 Video-Gegensprechanlageninformationen suchen
10.8.3 Scharfschaltinformationen hochladen
A. Kommunikationsmatrix und Gerätebefehle

1 Zu diesem Handbuch

Holen Sie sich das Handbuch und die zugehörige Software von oder der offiziellen Website (http://www.hikvision.com).

Produkt	Modell
Türstation	DS-KD9403-E6

2 Aussehen

2.1 Türstation

i Notiz

Das Erscheinungsbild des Geräts ist modellabhängig.



Abbildung 2-1 Türstation

NEIN.	Beschreibung	NEIN.	Beschreibung
1	Verdrahtungsklemme	7	Umgebungslichtsensor
2	Netzwerkschnittstelle	8	MANIPULIEREN
3	Reserviert	9	Lautsprecher
4	IR-Zusatzlicht	10	Debugging-Port

NEIN.	Beschreibung	NEIN.	Beschreibung
			i Notiz Der Debugging-Port wird nur zum Debuggen verwendet.
5	Mikrofon	11	MicroUSB-Schnittstelle Notiz Die Micro-USB-Schnittstelle wird nur zum Debuggen verwendet.
6	Kamera	12	TF-Kartensteckplatz

2.2 Tastenfeldmodul

i Notiz

Das Erscheinungsbild des Geräts ist modellabhängig.



Abbildung 2-2 Aussehen des Tastaturmoduls

Tabelle 2-2 Aussehen Beschreibung

NEIN.	Beschreibung
1	Typ-A-Schnittstelle
2	Tastenfeld

2.3 Fingerabdruck-Submodul

i Notiz

Das Erscheinungsbild des Geräts ist modellabhängig.



Abbildung 2-3 Aussehen des Fingerabdruckmoduls

Tabelle 2-3 Aussehen Beschreibung

NEIN.	Beschreibung
1	Typ-A-Schnittstelle
2	Tastenfeld
3	Lesegerät für Fingerabdrücke

3 Klemmen- und Verdrahtungsbeschreibung

Die Türstation kann mit der Alarmeingangsschnittstelle, der Alarmeingangsschnittstelle, dem Türschloss, dem Türkontakt usw. verkabelt werden.



Abbildung 3-1 Klemmen- und Verdrahtungsbeschreibung

Verdrahtungsbeschreibung:

- AIN1: Türkontaktanschluss
- AIN2: reserviert
- AIN3: Anschluss der Ausgangstaste
- AIN4: Feueralarmanschluss
- NO, COM und NC: Türschlossanschluss
- RS-485A: Verbindung zum Kartenleser oder Aufzugssteuerung (über das Internet konfiguriert).
- RS-485B: Verbindung zur sicheren Türsteuereinheit.

i Notiz

Die Funktion nicht genannter Schnittstellen bleibt vorbehalten.

4 Installation

4.1 Türstation installieren

i Notiz

- Für den Einbau der Türstation wird eine Anschlussdose benötigt.
- Die Stromversorgung der Türstation beträgt 12 VDC. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung zu Ihrer Türstation passt.
- Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Geräte während der Installation ausgeschaltet sind.
- Installationsort: Die Linse des Geräts muss 1,5 Meter über dem Boden sein.

4.1.1 Türstation Installationszubehör

Montageplatte



Abbildung 4-1 Montageplatte

i Notiz

Die Abmessungen der Montageplatte betragen 233 mm (B) × 112,4 mm (H) × 21 mm (T).

Gang-Box



Abbildung 4-2 Verteilerdose

🚺 Notiz

- Die Abmessungen der Anschlussdose betragen 236,9 mm (B) × 128,4 mm (H) × 40,8 mm (T).
- Das Installationsloch sollte größer als die tatsächliche Größe sein. Die empfohlenen Abmessungen des Installationslochs betragen 237,5 mm (B) × 128,9 mm (H) × 41,3 mm (T).

4.1.2 Oberflächenmontage

Vorgehensweise

- 1.Kleben Sie die Montageschablone entsprechend den Anforderungen des Installationsorts an die Wand. Bohren Sie entsprechend der Position der Schraubenlöcher der Montageschablone Löcher und stecken Sie die Spreizdübel in die Schraubenlöcher.
- 2.Befestigen Sie die Montageplatte mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Wand.
- 3.Befestigen Sie das Gerät an der Montageplatte und fixieren Sie das Gerät mit den Stellschrauben.

i Notiz

- Berühren Sie während des Ein- und Aussteckens der Stromschnittstelle nicht den SD-Kartensteckplatz und andere Geräte.
- Tragen Sie Silikondichtmittel zwischen den Fugen zwischen Gerät und Wand (außer auf der Unterseite) auf, um das Eindringen von Regentropfen zu verhindern.



Abbildung 4-3 Oberflächenmontage

4.1.3 Flächenbündige Montage

Vorgehensweise

- 1.Bohren Sie ein Installationsloch in die Wand. Die empfohlenen Abmessungen des Installationslochs betragen 237,5 mm (B) × 128,9 mm (H) × 41,3 mm (T). Ziehen Sie die Kabel aus der Wand. Setzen Sie die Verteilerdose in das Installationsloch ein und markieren Sie die Position der Schraubenlöcher der Verteilerdose mit einem Stift.

3. Türstation in die Gerätedose einsetzen und mit Stellschrauben fixieren.

- Berühren Sie während des Ein- und Aussteckens der Stromschnittstelle nicht den TF-Kartensteckplatz und andere Geräte.
- Tragen Sie Silikondichtmittel zwischen den Fugen zwischen Gerät und Wand (außer auf der Unterseite) auf, um das Eindringen von Regentropfen zu verhindern.



Abbildung 4-4 Bündige Montage

4.2 Türstation mit Submodul installieren

🚺 Notiz

- Für den Einbau der Türstation wird eine Anschlussdose benötigt.
- Die Stromversorgung der Türstation beträgt 12 VDC. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Stromversorgung zu Ihrer Türstation passt.
- Stellen Sie sicher, dass alle zugehörigen Geräte während der Installation ausgeschaltet sind.
- Installationsort: Die Linse des Geräts muss 1,5 Meter über dem Boden sein.
- Die Installationsschritte f
 ür T
 ürstationen mit unterschiedlichen Untermodulen sind dieselben. Hier wird als Beispiel eine T
 ürstation mit Tastaturmodul verwendet.

4.2.1 Türstation mit Submodul Montagezubehör

Montageplatte



Abbildung 4-5 Montageplatte

i Notiz

Die Abmessungen der Montageplatte betragen 233 mm (B) × 112,4 mm (H) × 21 mm (T).

Gang-Box



- Die Abmessungen der Anschlussdose betragen 312,9 mm (B) × 128,4 mm (H) × 40,8 mm (T).
- Die Einbauöffnung sollte größer als die tatsächliche Größe sein. Die empfohlenen Abmessungen der Einbauöffnung betragen 313,5 mm (B) × 128,9 mm (H) × 41,3 mm (T).

- Die Einbauöffnung sollte größer als die tatsächliche Größe sein. Die empfohlenen Abmessungen der Einbauöffnung betragen 313,5 mm (B) × 128,9 mm (H) × 41,3 mm (T).
- Die Gerätedose zur Unterputzmontage der Türstation mit Submodul ist nicht im Lieferumfang enthalten. Kontaktieren Sie uns oder kaufen Sie diese bei Bedarf.

4.2.2 Oberflächenmontage

Vorgehensweise

1.Lösen Sie die Verbindungsschrauben und trennen Sie den Host vom Tastaturmodul. Kleben Sie die Montageschablone entsprechend den Anforderungen des Installationsorts an die Wand. Bohren Sie Löcher entsprechend der Position der Schraubenlöcher der Bohrschablone und setzen Sie die Spreizbolzen in die Schraubenlöcher ein.

2.Befestigen Sie die Montageplatte mit den 4 mitgelieferten Schrauben an der Wand.

3.Befestigen Sie das Gerät an der Montageplatte und fixieren Sie das Gerät mit den Stellschrauben.

4.Setzen Sie die Silikondichtungsmanschette am USB-Teil des Tastaturmoduls ein. Richten Sie das Tastaturmodul an der USB-Schnittstelle aus, installieren Sie es im Gerät und befestigen Sie es mit den Verbindungsschrauben.

- Berühren Sie während des Ein- und Aussteckens der Stromschnittstelle nicht den TF-Kartensteckplatz und andere Geräte.
- Tragen Sie Silikondichtmittel zwischen den Fugen zwischen Gerät und Wand (außer auf der Unterseite) auf, um das Eindringen von Regentropfen zu verhindern.



Abbildung 4-7 Oberflächenmontage

4.2.3 Flächenbündige Montage

Vorgehensweise

- 1.Bohren Sie ein Installationsloch in die Wand. Die empfohlenen Abmessungen des Installationslochs betragen 313,5 mm (B) × 128,9 mm (H) × 41,3 mm (T). Ziehen Sie die Kabel aus der Wand, stecken Sie die Verteilerdose in das Installationsloch und markieren Sie die Position der Schraubenlöcher der Verteilerdose mit einem Stift.
- 2.Nehmen Sie die Verteilerdose heraus. Bohren Sie gemäß den Markierungen an der Wand 4 Löcher und stecken Sie die Spreizhülsen in die Schraubenlöcher. Befestigen Sie die Verteilerdose mit 4 Spreizdübeln. Entfernen Sie die Befestigungsösen der Verteilerdose.
- 3.Befestigen Sie das Submodul mit 2 Stellschrauben an der Türstation. Verdrahten Sie das Gerät und decken Sie die Rückwand mit 2 Schrauben ab. Setzen Sie die Türstation in die Gerätedose ein und befestigen Sie sie mit Stellschrauben.

- Berühren Sie während des Ein- und Aussteckens der Stromschnittstelle nicht den TF-Kartensteckplatz und andere Geräte.
- Tragen Sie Silikondichtmittel zwischen den Fugen zwischen Gerät und Wand (außer auf der Unterseite) auf, um das Eindringen von Regentropfen zu verhindern.



Abbildung 4-8 Bündige Montage

5 Beschreibung der Untermodule

Sowohl das Tastaturmodul als auch das Fingerabdruckmodul werden von der Türstation unterstützt. Wählen Sie ein Untermodul entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen aus.



Unit:mm





Unit:mm

Abbildung 5-2 Fingerabdruckmodul

Schalten Sie das Gerät nach der Installation ein. Die Türstation erkennt das Submodul automatisch.

Das Gerät wird nach 10 s automatisch neu gestartet, wenn das Submodul von der Türstation entfernt wird. Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie das Submodul an die Türstation anschließen.

6 Aktivierung

6.1 Gerät lokal aktivieren

Sie müssen das Gerät zuerst aktivieren, indem Sie ein sicheres Kennwort festlegen, bevor Sie das Gerät verwenden können.

Vorgehensweise

1.Schalten Sie das Gerät ein, um die Aktivierungsseite automatisch aufzurufen.

2.Erstellen Sie ein Passwort und bestätigen Sie es.

i Notiz

Sie können auf 🕅 um die Kennwortanzeige zu aktivieren oder zu deaktivieren.

3.KlopfenNächsteum die Aktivierung abzuschließen.

i Notiz

Wir empfehlen Ihnen dringend, ein sicheres Passwort Ihrer Wahl zu erstellen (mindestens 8 Zeichen, darunter mindestens drei der folgenden Kategorien: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen. Außerdem empfehlen wir Ihnen, Ihr Passwort regelmäßig zu ändern. Insbesondere bei Hochsicherheitssystemen kann eine monatliche oder wöchentliche Änderung des Passworts Ihr Produkt besser schützen.

Nächste Schritte

Nach der Aktivierung des Geräts wird automatisch die Schnellkonfigurationsseite angezeigt. Bezieht sich auf <u>Schnelle Konfiguration</u> für weitere Einzelheiten.

6.2 Gerät über das Internet aktivieren

Vorgehensweise

1.Der Computer und das Gerät sollten zum selben Subnetz gehören.

i Notiz

Standard-IP-Adresse: 192.0.0.65.

 Geben Sie die IP-Adresse der Türstation in die Adressleiste des Webbrowsers ein, um die Aktivierungsseite aufzurufen.

🕂 Vorsicht

Um die Netzwerksicherheit zu verbessern, muss das festgelegte Passwort 8 bis 16 Ziffern lang sein und eine Kombination aus mindestens zwei oder mehr Zahlentypen, Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und Sonderzeichen sein.

3.Wenn sich in Ihrem Netzwerk mehrere Türstationen befinden, bearbeiten Sie bitte die IP-Adresse der Türstation, um zu verhindern, dass IP-Adresskonflikte zu einem anormalen Zugriff auf die Türstation führen. Nachdem Sie sich bei der Türstation angemeldet haben, können Sie aufKonfiguration → Netzwerk → TCP/IPum die IP-Adresse, Subnetzmaske, das Gateway und andere Parameter der Türstation zu bearbeiten.

6.3 Gerät über Client-Software aktivieren

Erst nach der Vergabe eines Passwortes zur Geräteaktivierung können Sie die Türstation konfigurieren und bedienen.

Die Standardparameter der Türstation sind wie folgt:

- Standard-IP-Adresse: 192.0.0.65.
- Standard-Portnummer: 8000.
- Standardbenutzername: admin.

Vorgehensweise

1.Führen Sie die Client-Software aus, klicken Sie aufWartung und Verwaltung → Geräteverwaltung → Gerätum die Seite aufzurufen.

2.KlickenOnline-Gerät.

3.Wählen Sie ein inaktiviertes Gerät aus und klicken Sie aufAktivieren.

4.Erstellen Sie ein Passwort und bestätigen Sie es.

i Notiz

Wir empfehlen Ihnen dringend, ein sicheres Passwort Ihrer Wahl zu erstellen (mindestens 8 Zeichen, darunter mindestens drei der folgenden Kategorien: Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen), um die Sicherheit Ihres Produkts zu erhöhen. Außerdem empfehlen wir Ihnen, Ihr Passwort regelmäßig zu ändern. Insbesondere bei Hochsicherheitssystemen kann eine monatliche oder wöchentliche Änderung des Passworts Ihr Produkt besser schützen.

5.KlickenOKum das Gerät zu aktivieren.

i Notiz

- Wenn das Gerät nicht aktiviert ist, können die Grundbedienung und die Fernbedienung des Geräts nicht ausgeführt werden.
- Sie können dieStrgoderSchichtTaste, um mehrere Geräte in den Online-Geräten auszuwählen, und klicken Sie auf dieAktivierenSchaltfläche zum Stapelaktivieren von Geräten.

6.4 Gerät über das Web aktivieren

Sie müssen das Gerät zuerst aktivieren, indem Sie ein sicheres Kennwort festlegen, bevor Sie das Gerät verwenden können.

Die Standardparameter der Türstation sind wie folgt:

- Standard-IP-Adresse: 192.0.0.65.
- Standard-Portnummer: 8000.
- Standardbenutzername: admin

Vorgehensweise

- 1. Schalten Sie das Gerät ein und verbinden Sie es mit dem Netzwerk.
- 2.Geben Sie die IP-Adresse in die Adressleiste des Webbrowsers ein und klicken Sie aufEingebenum die Aktivierungsseite aufzurufen.

i Notiz

Der Computer und das Gerät sollten zum selben Subnetz gehören.

3.Erstellen Sie ein Passwort und geben Sie es in das Passwortfeld ein.

4.Bestätigen Sie das Kennwort.

5.KlickenOKum das Gerät zu aktivieren.

7 Lokale Konfiguration

7.1 Schnellkonfiguration

Nach der Aktivierung des Geräts wird automatisch die Seite zur Schnellkonfiguration angezeigt.

Vorgehensweise

1.Wählen Sie die Systemsprache und tippen Sie aufNÄCHSTE.

Welcome
العربية
Български
Hrvatski
Čeština
Dansk
NEXT

Abbildung 7-1 Sprache auswählen

2.Legen Sie die Netzwerkparameter fest und tippen Sie aufNÄCHSTE.

- Legen Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske Und Tormanuell.
- Aktivieren**DHCP**, das Gerät erhält die Netzwerkparameter automatisch.

Network
Select Network Wired Network
рнср
NEXT

Abbildung 7-2 Netzwerkparametereinstellungen

3.Legen Sie die Methode zum Zurücksetzen des Passworts fest und tippen Sie auf NÄCHSTE.

 Geben Sie die reservierte E-Mail-Adresse ein, anschließend können Sie das Administratorkennwort per E-Mail zurücksetzen.

i Notiz

Auf der Einstellungsseite für Sicherheitsfragen können Sie auf**Zu reservierter E-Mail wechseln** um die Methode zum Zurücksetzen des Kennworts zu ändern.



Abbildung 7-3 Zurücksetzen des Passworts durch Festlegen einer reservierten E-Mail-Adresse

 KlopfenÄnderung der Sicherheitsfrage. Wählen Sie 3 Sicherheitsfragen aus der Mängelliste aus und geben Sie die Antworten auf die Fragen ein. Anschließend können Sie das Passwort durch Beantworten der Sicherheitsfragen zurücksetzen.


Abbildung 7-4 Zurücksetzen des Passworts durch Festlegen von Sicherheitsfragen

4. Aktivieren Sie die Cloud-Service-Funktionen und erstellen Sie einen Bestätigungscode. Tippen Sie auf NÄCHSTE.



Abbildung 7-5 Cloud-Dienst

5.Wählen Sie das Design des Systems aus.



Abbildung 7-6 Designeinstellungen

6.KlopfenBEENDEN.

7.2 Authentifizierung über den Admin

Auf der Menüseite können Sie die Parameter des Geräts konfigurieren. Um das Menü aufzurufen, müssen Sie sich authentifizieren.

Wenn Sie sich per Gesicht/Karte/Fingerabdruck authentifizieren möchten, müssen Sie zuerst einen Administrator hinzufügen. Bezieht sich auf<u>Benutzerverwaltung</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1.Halten Sie den Bildschirm gedrückt, um die Authentifizierungsseite aufzurufen.

2.Sie können das Administratorkennwort eingeben oder sich per Gesicht/Karte/Fingerabdruck authentifizieren, um das Menü aufzurufen.



Als Aktivierungskennwort wird das Administratorkennwort festgelegt.



Abbildung 7-7 Menüseite

7.3 Netzwerkparameter-Einstellungen

Das Gerät unterstützt kabelgebundene Netzwerke, kabellose Netzwerke und Cloud-Diensteinstellungen.

i Notiz

Nur einige Geräte unterstützen das drahtlose Netzwerk. Ausführliche Informationen finden Sie auf dem jeweiligen Gerät.

7.3.1 Kabelgebundene Netzwerkparameter bearbeiten

Das Gerät sollte mit dem Netzwerk verbunden sein.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten. Vorgehensweise

1.Tippen Sie im Menü auf**Netzwerk → Kabelgebundenes Netzwerk**um die Einstellungsseite aufzurufen.

<	Wired Network
DHCP	
IP Address	10.7.118.134
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway	10.7.118.254

Abbildung 7-8 Kabelgebundene Netzwerkeinstellungen

2.Bearbeiten Sie die Parameter des kabelgebundenen Netzwerks.

- Bearbeiten Sie die Parameter des kabelgebundenen Netzwerks manuell.
- Aktivieren**DHCP**, und das System erhält die Parameter automatisch.

7.3.2 Cloud-Diensteinstellungen

Aktivieren Sie die Funktion, Sie können das Gerät per mobilem Client aus der Ferne konfigurieren.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1.Tippen Sie im Menü auf**Netzwerk → Cloud-Dienst**um die Einstellungsseite aufzurufen.



Abbildung 7-9 Cloud-Diensteinstellungen

2.Schieben Sie, um die Funktion zu aktivieren.

3.Bearbeiten Sie die Cloud-Dienstadresse und erstellen Sie eine Bestätigungscode.

4.Klopfen $\sqrt{}$, um die Einstellungen zu speichern.

7.4 Gerätenummerneinstellungen

Konfigurieren Sie die Gerätenummer, um die Kommunikation zu vereinfachen.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf<u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Lokale Konfiguration um die Einstellungsseite aufzurufen.

<		
Shortcut Key		>
Community No.		>
Building No.		>
Unit No.		>
Floor No.		>
No.		>
Select Language	English	>
Auto Screen Brightness	•	
Brightness		
Keypad Sound		
Normally Open		
Restore to Default Settings		

Abbildung 7-10 Lokale Konfiguration

2.BearbeitenGemeinschaftsnummer,Gebäude Nr.,Einheiten-Nr.,Stockwerk Nr.UndNEIN.entsprechend den tatsächlichen Bedürfnissen.

7.5 Benutzerverwaltung

Auf der Benutzerverwaltungsseite können Sie neue Benutzer hinzufügen und die Rauminformationen, Karteninformationen, Gesichtsinformationen und Fingerabdruckinformationen des Benutzers konfigurieren.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Personenverwaltungum die Einstellungsseite aufzurufen.

2.Klopfen+um die Seite "Benutzer hinzufügen" aufzurufen.

3.SatzZimmer Nr.

4.HinzufügenKarte.

- 1) Tippen Sie aufKarteund tippen Sie auf+um die Seite "Karte hinzufügen" aufzurufen.
- Geben Sie die Kartennummer manuell ein oder legen Sie die Karte im Kartenvorlagebereich vor, um die Kartennummer zu erhalten.

3) Tippen Sie auf**OK**, um die Einstellungen zu aktivieren.

5.HinzufügenGesicht.

1) Tippen Sie auf**Gesichtsbild**, und richten Sie das Gesicht in die Kamera.

2) Tippen Sie and um das Gesicht hinzuzufügen. um die

3) Tippen Sie a Einstellungen zu aktivieren.

6.HinzufügenFingerabdruck.

1) Wählen SieFingerabdruckund tippen Sie auf+.

2) Legen Sie Ihren Finger auf den Fingerabdruckleser und fügen Sie den Fingerabdruck hinzu.

7.SatzBenutzerberechtigungalsBenutzeroderAdministrator.

8.Verlassen Sie die Einstellungsseite.

7.6 Anrufeinstellungen

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Lokale Konfiguration um die Einstellungsseite aufzurufen.

<		
Shortcut Key		>
Community No.		>
Building No.		>
Unit No.		>
Floor No.		>
No.		>
Select Language	English	>
Auto Screen Brightness	•	
Brightness		
Keypad Sound		
Normally Open		
Restore to Default Settings		

Abbildung 7-11 Lokale Konfiguration

2.KlopfenTastenkombinationum den Anrufmodus

auszuwählen. Anrufmenü

Wählen Sie den Anrufmodus als**Anrufmenü**. Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Anruftaste, um die Anrufseite aufzurufen.

Angegebenes Zimmer anrufen

Wählen Sie den Anrufmodus als**Angegebenes Zimmer anrufen**und legen Sie die**Angegebene Zimmer-Nr.**. Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Anruftaste, um den festgelegten Raum anzurufen.

Callcenter

Wählen Sie den Anrufmodus als**Callcenter**. Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche "Anrufen", um die Verwaltung anzurufen.

3.Verlassen Sie die Seite, um die Einstellungen zu aktivieren.

7.7 Administratorkennwort vergessen

Das Administratorkennwort wird zur Authentifizierung beim Aufrufen des lokalen Konfigurationsmenüs verwendet. Wenn Sie das Kennwort vergessen, können Sie es ändern, indem Sie die Antworten auf die Sicherheitsfragen eingeben.

Vorgehensweise

1.Halten Sie die Hauptseite gedrückt, um die Authentifizierungsseite aufzurufen.



Abbildung 7-12 Authentifizierungsseite

2.KlopfenPasswort vergessen.

3.Ändern Sie das Administratorkennwort, indem Sie Antworten auf Sicherheitsfragen oder die E-Mail-Adresse eingeben.

4.Erstellen und bestätigen Sie ein neues Passwort.

7.8 Systemeinstellungen

7.8.1 Sprache ändern

Ändern Sie die Sprache entsprechend Ihren tatsächlichen Anforderungen.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Lokale Konfiguration um die Einstellungsseite aufzurufen.

C Local Configuration		
Shortcut Key		>
Community No.		>
Building No.		>
Unit No.		>
Floor No.		>
No.		>
Select Language	English	>
Auto Screen Brightness	•	
Brightness 🧼 🗕		
Keypad Sound		
Normally Open		
Restore to Default Settings		

Abbildung 7-13 Lokale Konfiguration

2.KlopfenSprache auswählenum die Systemsprache umzuschalten.

7.8.2 Helligkeit anpassen

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Lokale Konfiguration um die Einstellungsseite aufzurufen.

<		
Shortcut Key		>
Community No.		>
Building No.		>
Unit No.		>
Floor No.		>
No.		>
Select Language	English	>
Auto Screen Brightness	•	
Brightness		
Keypad Sound		
Normally Open		
Restore to Default Settings		

Abbildung 7-14 Lokale Konfiguration

2.Passen Sie die Helligkeit des Geräts an.

- Aktivieren Sie die**Automatische Bildschirmhelligkeit**, das Gerät passt die Helligkeit automatisch an die Umgebung an.
- Bearbeiten Sie die Zahl, um die Helligkeit manuell anzupassen.

7.8.3 Tastentoneinstellungen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf<u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Tippen Sie im Menü aufLokale Konfiguration, um die Einstellungsseite

aufzurufen. Schieben Sie, um die Tastenton.

7.8.4 Kanalmodus-Einstellungen

Aktivieren Sie die Funktion, die Tür bleibt geöffnet.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Lokale Konfiguration um die Einstellungsseite aufzurufen.

2. Schieben Sie, um die Funktion zu aktivieren.

7.8.5 Designeinstellungen

Wählen Sie ein Systemdesign aus, um das Gerät benutzerfreundlich zu gestalten.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf<u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Präferenzum die Einstellungsseite aufzurufen.

2.Wählen Sie das Design des Systems aus.

i Notiz

Wenn Sie Thema 2 auswählen, können Sie Werbung oder Begrüßungsworte bearbeiten.

7.8.6 Türstation wiederherstellen

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten.

Vorgehensweise

1. Tippen Sie im Menü auf Lokale Konfiguration um die Einstellungsseite aufzurufen.

<		
Shortcut Key		>
Community No.		>
Building No.		>
Unit No.		>
Floor No.		>
No.		>
Select Language	English	>
Auto Screen Brightness	•	
Brightness		
Keypad Sound		
Normally Open		
Restore to Default Settings		

Abbildung 7-15 Lokale Konfiguration

2.Stellen Sie das Gerät wieder her. Auf

Standardeinstellungen zurücksetzen

Klopfen**Auf Standardeinstellungen zurücksetzen**um alle Parameter außer IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

KlopfenAuf Werkseinstellungen zurücksetzen um alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

7.9 Geräteinformationen

Zeigen Sie das Gerätemodell, die Systemversion, die App-Version und Open-Source-Softwarelizenzen an.

Bevor Sie beginnen

Authentifizieren Sie sich und rufen Sie zuerst das Menü auf. Bezieht sich auf <u>Authentifizierung über den Admin</u> für weitere Einzelheiten. Vorgehensweise

1.Tippen Sie im Menü auf**Um**um die Seite aufzurufen.



Abbildung 7-16 Info

- Sie können das Gerätemodell, die Systemversion, die App-Version und Open-Source-Softwarelizenzen anzeigen.
- 3. Optional:Scannen Sie den QR-Code, um das Gerät zum mobilen Client hinzuzufügen.

8 Lokale Bedienung

8.1 Anruf vom Gerät

Die Türstation unterstützt das Anrufen von Benutzern oder des Verwaltungscenters.

8.1.1 Bewohner anrufen

Bewohner von der Haupt-/Nebentürstation aus anrufen



Abbildung 8-1 Anrufresident

Tippen Sie auf der Hauptseite auf , 🔤 zur Anrufseite zu gelangen. Geben Sie

denZimmer Nr.und tippen Sie auf, um die Bewohner anzurufen.

🚺 Notiz

- Sowohl die Haupt- als auch die Nebentürstation unterstützen die Aufzugssteuerungsfunktion, d. h., nachdem die Bewohner erfolgreich gerufen wurden, tippen Sie auf die Entriegelungstaste an der Innenstation. Der Aufzug fährt dann automatisch in die Etage, in der sich die Türstation befindet, und die Berechtigung für die Etage, in der sich der Haushalt befindet, wird erteilt (der Aufzugsruf wird erst wirksam, nachdem die Aufzugssteuerung konfiguriert und die entsprechende Konfiguration des Türautomaten abgeschlossen ist).
- Sie können die entsprechende Nummer eingeben und auf tippen, um die Bewohner anzurufen, wenn die Funktion für die Innenstationen aktiviert ist. Siehe <u>Geräteverwaltung</u> für Einzelheiten zu den entsprechenden Nummerneinstellungen.

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche "Kontakt", um die Kontaktliste aufzurufen.



Abbildung 8-2 Kontakte

Wählen Sie einen Kontakt aus der Liste aus, den Sie anrufen möchten. Sie können den Namen in die Suchleiste eingeben oder auf den Buchstaben auf der rechten Seite des Bildschirms tippen, um einen Zielkontakt zu finden.

Bewohner von der Außentürstation aus anrufen

Tippen Sie auf der Hauptseite der Außentürstation auf "Anrufen", um die Anrufseite aufzurufen.

Eingeben Phasennummer+#+Gebäude Nr.+#+Einheiten-Nr.+#+Zimmer Nr.und tippen Sie erneut auf "Anrufen", um die Bewohner anzurufen.

EingebenPhasennummer+#+Zimmer Nr.und tippen Sie erneut auf "Anrufen", um die Bewohner anzurufen.

8.1.2 Callcenter

Bezieht sich auf Anrufeinstellungen, um die Anruf-Tastenkombination festzulegen.

Call Center per Anrufmenü

Wenn Sie den Anrufmodus auf Anrufmenü.

Klopf Klicken Sie auf der Seite der Haupt-/Nebentürstation, um auf die Anrufseite zu gelangen. Klopfen Ruum den Administrator des Management Centers anzurufen. Tippen Sie auf die Schaltfläche "Abbrechen", um abzubrechen während des Anrufs beim Management Center.

Callcenter per Tastenkombination

Wenn Sie den Anrufmodus auf**Callcenter**, können Sie zum Anrufen auf die Anruftaste auf der Hauptseite tippen.

8.2 Tür aufschließen

Sie können die Türstation auf folgende Arten entsperren: Entsperren per Passwort, Entsperren durch Vorzeigen einer Karte, Entsperren per Gesicht und Entsperren per Fingerabdruck.

8.2.1 Entsperren per Passwort

Tippen Sie auf der Hauptseite auf die Schaltfläche "Anrufen", um die Anrufseite aufzurufen. Geben

Sie [#+Öffentliches Passwort], und tippen Sie auf die Schaltfläche zum Entsperren.

8.2.2 Entsperren per Gesicht

i Notiz

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihr Gesichtsbild zum Gerät hinzugefügt haben. Bezieht sich auf die Benutzerverwaltung für weitere Einzelheiten.

Zum Entsperren blicken Sie nach vorne in die Kamera.

8.2.3 Entsperren durch Vorzeigen der Karte

i Notiz

Stellen Sie sicher, dass Sie die Karte für das Gerät ausgestellt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerverwaltung.

Zum Entsperren halten Sie die Karte im Kartenlesebereich vor.

8.2.4 Entsperren per QR-Code

Die Türstation unterstützt das Entsperren per QR-Code. Sie können über den Mobiltelefon-Client einen QR-Code generieren und mit der Kamera der Türstation den QR-Code des Mobiltelefons scannen, um die Tür zu öffnen.

Vorgehensweise

i Notiz

- Stellen Sie sicher, dass die Türstations-IP zur Innenstation hinzugefügt wurde und dass die Innenstation und die Türstation normal kommunizieren können.
- Stellen Sie sicher, dass die Türstation mit dem Netzwerk verbunden ist.
- Der QR-Code ist nur f
 ür Besucher.

1.Installieren Sie Hik-Central Pro auf Ihrem PC.

2.Registrieren Sie Benutzerkonten gemäß den Anweisungen und melden Sie sich an.

 Folgen Sie den Anweisungen, um die Innenstation hinzuzufügen, indem Sie den QR-Code/Barcode scannen oder die Seriennummer manuell eingeben.

4. Rufen Sie die Seite "Entsperren per QR-Code" auf und generieren Sie den QR-Code.

5. Tippen Sie auf der Hauptseite der Türstation auf die Schaltfläche "Nach unten", um die Seite zum Entsperren per QR-Code aufzurufen.

6.Richten Sie den vom Telefon generierten QR-Code auf die Kamera und scannen Sie den Code, um die Tür zu öffnen.

i Notiz

- Es wird empfohlen, bei der Installation der Türstation einen Ort zu wählen, an dem es keine Reflexionen gibt, da dies sonst das Scannen des QR-Codes beeinträchtigen kann. Wenn es sich um eine Türstation aus Acryl handelt, stellen Sie sicher, dass die Membran auf der Oberfläche der Türmaschine abgerissen wurde.
- Es wird empfohlen, den QR-Code des Mobiltelefons beim Scannen des QR-Codes horizontal zur Kamera der Türstation auszurichten.
- Die QR-Code-Erkennung wird nachts nicht unterstützt.

9 Fernkonfiguration über das Web

9.1 Live-Ansicht

Geben Sie in der Adressleiste des Browsers die IP-Adresse des Geräts ein und drücken Sie die Eingabetaste, um die Anmeldeseite aufzurufen.

Geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken Sie auf**Login**, um die Live View-Seite aufzurufen. Oder klicken Sie auf**Live-Ansicht**um die Seite aufzurufen.



Abbildung 9-1 Live-Ansicht

- Sie können die Live-Ansicht starten/stoppen, erfassen, aufzeichnen, Audio ein-/ausschalten, Zwei-Wege-Audio usw.
- Der Streamtyp kann als Hauptstream oder Substream eingestellt werden.
- Für IE- (Internet Explorer) oder Google-Benutzer unterstützt das Gerät eine bidirektionale Audiokommunikation.

i Notiz

Die Live View-Funktion kann je nach Modell unterschiedlich sein. Bitte beachten Sie das jeweilige Produkt.

9.2 Benutzerverwaltung

Sie können Benutzerinformationen auf der Seite verwalten.

Vorgehensweise

1.KlickenBenutzerum die Seite aufzurufen.

2.KlickenHinzufügenund vervollständigen Sie die zugehörigen Informationen, um Benutzer hinzuzufügen.

Person ID			
Name			+
Level	User	~	
Floor No.			The picture format should
Room No.			be JPG or JPEG or PNG,and the size should be less that
Start Time	2021-10-12T 00:00:00		200 K.
End Time	2031-10-12T 23:59:59	600	Capture
Access Control	Administrator		
Card Settings			
	Add Card		

Abbildung 9-2 Benutzer hinzufügen

1) EingebenPersonen-ID,Name,Stockwerk Nr.UndZimmer Nr.. WählenEbene.

2) KonfigurierenStartzeitUndEndzeit.

3) Prüfen**Administrator**und die hinzugefügte Person kann sich per Gesichtserkennung anmelden.

- 4) Klicken Sie aufKarte hinzufügen, eingebenKartennummerund wählen SieEigentum. Oder klicken Sie auf Lesenund legen Sie die Karte in die Kartenlesezone.
- 5) Klicken Sie aufErfassenund stellen Sie sicher, dass das Gesichtsbild der Person richtig erfasst werden kann. Oder Sie können auf+um lokale Bilder hochzuladen.

i Notiz

Das Bildformat sollte JPG, JPEG oder PNG sein und die Größe sollte weniger als 200 KB betragen.

6) Klicken Sie auf**OK**um das Hinzufügen der Person abzuschließen.

3.Benutzer löschen oder bearbeiten.

- Wählen Sie Benutzer aus und klicken Sie aufLöschen, um Benutzer zu löschen.
- Klicken Sie hier, um die Benutzerinformationen zu bearbeiten.

4.Geben Sie Schlüsselwörter in die Leiste ein und klicken ${\sf Q}$ um Benutzer zu suchen, und die qualifizierten Benutzer werden

Sie, um sie in der Ergebnisliste anzuzeigen.

9.3 Geräteverwaltung

Sie können das verknüpfte Gerät auf der Seite verwalten. Klicken Sie

auf**Geräteverwaltung**um die Einstellungsseite aufzurufen.

	Device List													
+	Add [] import	Di bant - B. Dates	Timing upgrade	1 Upland Updates	Fadage - 1 Upped	- the G Uppeding	C lystroia	C false		These Al	v i	win type Al		v
	No.	Device Type	IP Address	Endad No.	Nodel	Carrent Verdian	Field No.	Ream No.	Related No.	Na.	User Name	Antone's Electron	Operation	
Searc	h for Online De	vice					1020							
tractio	anto y Din	ld to Device Link 🖉 Ref	wih									IP Address	» Denice Serial No.	C

Abbildung 9-3 Geräteverwaltung

Gerät hinzufügen

- KlickenHinzufügen, um die Innenstation oder Nebentürstation hinzuzufügen. Geben Sie die Parameter ein und klicken Sie aufOKhinzufügen.
- KlickenImport. Geben Sie die Informationen des Geräts in die Vorlage ein, um Geräte im Stapel zu importieren.

i Notiz

Für Innenstationen können Sie die zugehörige Nummer mit Großbuchstaben (muss enthalten sein) und Ziffern festlegen. Über die zugehörige Nummer können Sie Bewohner anrufen oder die Tür aufschließen.

Export

Klicken**Export**um die Informationen auf den PC zu exportieren.

Löschen

Wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie auf**Löschen**, um das ausgewählte Gerät aus der Liste zu entfernen.

Aktualisierung

Klicken**Timing-Upgrade**, klicken Sie auf**Automatisches Geräte-Upgrade aktivieren**und konfigurieren**Startzeit**Und**Endzeit**. Die Geräte werden zur eingestellten Zeit automatisch aktualisiert.

KlickenAktualisierungspaket hochladen, wählenUpgrade-Dateiund klicken Sie aufDurchsuchenum das Upgrade-Paket hochzuladen.

Wählen Sie die zu aktualisierenden Geräte aus und klicken Sie auf**jetzt upgraden**um Geräte manuell zu aktualisieren.

Upgrade-Status

Klicken**Aktualisierung**um den Aktualisierungsstatus der Geräte anzuzeigen.

Synchronisieren

Klicken Synchronisieren und aktivieren Synchronisieren zur Gerätesynchronisierung.

Aktualisieren

KlickenAktualisierenum die Geräteinformationen zu erhalten.

Optional: Geräteinformationen festlegen.

- Klicken 🖄 um Geräteinformationen zu bearbeiten.
- Klicken 🍈 , um Geräteinformationen aus der Liste zu löschen.
- WählenStatusUndGerätetypum nach Geräten zu suchen.

Suche nach Online-Geräten

KlickenAktualisierenund die Online-Geräte werden aufgelistet.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Gerät auszuwählen, und klicken Sie auf**Zur Geräteliste hinzufügen**, können Sie das Gerät in der Liste mit der Türstation verknüpfen.

9.4 Parametereinstellungen

KlickenKonfigurationum die Parameter des Gerätes einzustellen.

Die Remote-Konfiguration in iVMS-4200 und Batch Configuration Tool ist dieselbe wie im Web. Hier wird die Konfiguration im Web als Beispiel verwendet.

i Notiz	
Starten Sie den Browser und klicken Sie	i → Internetoptionen → Sicherheitzum Deaktivieren des geschützten
auf "Modus".	

9.4.1 Lokale Einstellungen

Live-Ansicht-Parameter

- Streamtyp: Wählen Sie den Streamtyp aus, der Hauptstrom oder Untergeordneter Datenstrom.
- Leistung abspielen: auswählen Kürzeste Verzögerung, Gleichgewicht oder Gute Sprachkompetenz Ganz nach Ihren Bedürfnissen.
- Live View automatisch starten: Wenn SieJa, wenn Sie die Vorschau aktivieren, wird die Seite automatisch das Vorschaubild abspielen; wenn Sie wählenNEINWenn Sie die Vorschau aktivieren, müssen Sie manuell auf die Wiedergabetaste klicken, um die Vorschau des Bildes anzuzeigen.
- Bildformat: Legen Sie das Speicherformat der aufgenommenen Bilder fest.

Aufnahmedateieinstellungen

- Aufnahmedateigröße: Wählen Sie die gepackte Größe der Videodatei entsprechend Ihren Anforderungen aus.
- Aufnahmedateien speichern unter: Die Videodatei wird lokal gespeichert. Sie können auswählenDurchsuchen, um den Speicherpfad zu ändern. Klicken Sie aufOffenum den Ordner unter dem Archivpfad zu öffnen.

Bild- und Clipeinstellungen

Schnappschüsse in der Live-Ansicht speichern unter: Die Aufnahmedatei wird lokal gespeichert, Sie können wählen **Durchsuchen**, um den Speicherpfad zu ändern. Klicken Sie auf**Offen**um den Ordner unter dem Archivpfad zu öffnen.

i Notiz

Nur die Browser IE und Google unterstützen das Speichern von Pfadeinstellungen. Andere Browser verwenden standardmäßig den Downloadpfad Laufwerk C. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der jeweiligen Geräteseite.

9.4.2 Systemparameter

Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um die Systemeinstellungen (einschließlich Systemeinstellungen, Wartung, Sicherheit, Benutzerverwaltung usw.) zu konfigurieren.

KlickenKonfiguration → Systemum die Einstellungsseite aufzurufen.

Systemeinstellungen

KlickenSystemeinstellungenum die Einstellungsseite aufzurufen.

Grundlegende Informationen

Klicken**Grundlegende Informationen**, um die Einstellungsseite aufzurufen. Auf der Seite können Sie Folgendes bearbeiten: **Gerätename**Und**Gerätenr.**. Stellen Sie die**Sprache**Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

Device Name	OUTDOOR STATION	
Device No.	88	
Language	English 🗸	
Model		
Serial No.		
Device QR Code	View QR Code	
Firmware Version	V2.3.4 build 220325	
Web Version	v4.41.1build220323	
Plugin Version	V3.0.7.50	
Touch Verison	C2131_V7.0.0.0.6.75.73.72	
Face Recognition Version	V2.3.4 build 220325	
Number of Channels	1	
IO Input Number	4	
IO Output Number		
Local RS-485 Number		
Register Number		
Number of Alarm Input	4	
Number of Alarm Output		
Capacity		
User		1/50000
Face		1/50000

Abbildung 9-4 Grundlegende Informationen

Klicken**QR-Code anzeigen**, und Sie können den mobilen Client zum Scannen verwenden, um das Gerät hinzuzufügen.

Sie können die Anzahl der hinzugefügten Benutzer, Gesichtsbilder und Karten in **Kapazität**.

Klicken**Speichern**, um die Einstellungen zu aktivieren.

Zeiteinstellungen

Klicken**Zeiteinstellungen**, um die Einstellungsseite aufzurufen. Wählen Sie die**Zeitzone**Ihres Standortes aus der Dropdown-Liste.

- AktivierenNTPlegen Sie denServeradresse,NTP-PortUndIntervall.
- AktivierenManuelle Zeitsynchronisierung., stellen Sie die Uhrzeit manuell ein oder überprüfen Sie dieMit der Computerzeit synchronisieren.

KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Um

Klicken**Um**, um die Seite aufzurufen. Klicken Sie auf**Lizenzen anzeigen**um Lizenzen für Open-Source-Software anzuzeigen.

Wartung

Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihres Konzepts ein (optional).

KlickenWartung → Upgrade & Wartungum die Einstellungsseite aufzurufen.

Reboot	
	Reboot Reboot the device.
Restore Parameters	
	Default Reset all the parameters, except the IP parameters and user information, to the default settings.
	Restore All Restore all parameters to default settings.
Unlink APP Account	
	Unlink APP Account
Export	
	Device Parameters V Export
Import Config File	
Device Parameters 🗸	Import
Upgrade	
Upgrade Settings	Controllar 🗸
Import File	Upgrade
Online Upgrade	Upgrade

Abbildung 9-5 Wartung

Neustart

Klicken**Neustart**um das Gerät neu zu starten.

Parameter wiederherstellen

Standard

Klicken Standard um alle Parameter auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

Alles wiederherstellen

Klicken**Alles wiederherstellen**um alle Parameter, außer den IP-Parametern und Benutzerinformationen, auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

APP-Konto aufheben

KlickenAPP-Konto aufhebenum die Verknüpfung des Kontos mit dem mobilen Client aufzuheben.

Exportparameter

- 1. Wählen SieGeräteparameterund klicken Sie aufExport, um das Dialogfeld aufzurufen.
- 2. Legen Sie das Verschlüsselungskennwort fest und bestätigen Sie es.
- 3. Klicken Sie auf**OK**um Parameter zu exportieren.

Konfigurationsdatei importieren

- 1. Klicken Sie auf das Durchsuchen-Symbol, um die Konfigurationsdatei auszuwählen.
- 2. Klicken Sie aufImportund geben Sie das zu importierende Verschlüsselungskennwort ein.

Aktualisierung

1. Klicken Sie auf das Durchsuchen-Symbol, um die Upgrade-Datei auszuwählen.

2. Klicken Sie aufAktualisierung.

i Notiz

- Der Aktualisierungsvorgang dauert 1 bis 10 Minuten. Schalten Sie das Gerät während der Aktualisierung nicht aus. Das Gerät startet nach der Aktualisierung automatisch neu.
- Sie können Controller, Anzeigemodule und Untermodule zum Upgrade auswählen.

Sicherheitseinstellungen

Legen Sie den Sicherheitsdienst und das Zertifikat des Geräts fest.

Sicherheitsdienst

Das Gerät unterstützt die Protokolle SSH, ADB und HTTP.

Vorgehensweise

1.KlickenSicherheit → Sicherheitsdienstum die Einstellungsseite aufzurufen.

Enable SSH	
ADB Remote Control	
Enable HTTP	
	Save

Abbildung 9-6 Sicherheitsdienst

2.Auf der Seite können Sie SSH, ADB-Fernsteuerung und HTTP entsprechend Ihrem tatsächlichen Bedarf aktivieren.

3.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Zertifikatsverwaltung

Es hilft bei der Verwaltung der Server-/Client-Zertifikate und des CA-Zertifikats und sendet einen Alarm, wenn das Ablaufdatum der Zertifikate näher rückt oder diese abgelaufen/abnormal sind.

Zertifikat erstellen

Vorgehensweise

1.WählenZertifikattypaus der Dropdown-Liste.

2.KlickenErstellen.

3.Folgen Sie der EingabeaufforderungZertifikats-ID,Land/Region,Hostname/IP,Gültigkeit und andere Parameter.

i Notiz

Die Zertifikats-ID sollte aus Ziffern oder Buchstaben bestehen und nicht länger als 64 Zeichen sein.

4.KlickenOK

 Optional:KlickenExport, um das Zertifikat zu exportieren, oder klicken Sie aufLöschenum das Zertifikat zu löschen oder ein neues Zertifikat zu erstellen.

Passwörter importieren

Vorgehensweise

1.WählenZertifikattypaus der Dropdown-Liste.

2.KlickenBrowserund wählen Sie die Zertifikatsdateien vom PC aus.

3.KlickenInstallieren.

Kommunikationszertifikate importieren

Vorgehensweise

1.WählenZertifikattypaus der Dropdown-Liste.

2.KlickenBrowser, um das Zertifikat auszuwählen, und klicken Sie aufInstallieren.



- Es sind maximal 16 Zertifikate zulässig.
- Wenn bestimmte Funktionen das Zertifikat verwenden, kann es nicht gelöscht werden.
- In der Spalte "Funktionen" können Sie die Funktionen anzeigen, die das Zertifikat verwenden.
- Sie können kein Zertifikat erstellen, das die gleiche ID wie das vorhandene Zertifikat hat, und ein Zertifikat importieren, das den gleichen Inhalt wie das vorhandene Zertifikat hat.

CA-Zertifikat importieren

Vorgehensweise

1.BearbeitenBenutzerdefinierte ID.

2.KlickenBrowserund wählen Sie Zertifikatsdateien aus.

3.KlickenInstallieren.

i Notiz

Es sind maximal 16 Zertifikate zulässig.

Benutzerverwaltung

Geben Sie hier eine kurze Beschreibung Ihres Konzepts ein

(optional). Dies ist der Anfang Ihres Konzepts.

9.4.3 Netzwerkeinstellungen

TCP/IP-Einstellungen

Bevor Sie das Gerät über das Netzwerk betreiben, müssen die TCP/IP-Einstellungen richtig konfiguriert werden. Das Gerät unterstützt IPv4.

Vorgehensweise

1.Klicken**Netzwerk** → **Grundeinstellungen** → **TCP/IP**um die Einstellungsseite aufzurufen.

DHCP	
Network Card	Network Card1 ~
IPv4 Address	
IPv4 Subnet Mask	
IPv4 Default Gateway	
Mac Address	ac:b9:2f:db:9e:f9
MTU	
Alarm Center IP	0.0.0.0
Alarm Host Port	80
DNS Server	
Preferred DNS Server	
Alternate DNS Server	
	Save

Abbildung 9-7 TCP/IP-Einstellungen

2.WählenNetzwerkkarte.

3.Konfigurieren Sie die Netzwerkparameter.

- Überprüfen**DHCP**, das Gerät erhält die Parameter automatisch.
- Legen Sie die IPv4-Adresse, IPv4-Subnetzmaske Und IPv4-Standardgateway manuell.

4.Konfigurieren Sie den DNS-Server.

5.BearbeitenAlarm Center IPUndAlarm-Host-Port.

6.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Port-Einstellungen

Vorgehensweise

1.KlickenNetzwerk → Grundeinstellungen → Portum die Einstellungsseite aufzurufen.

2.Stellen Sie die Ports des Geräts ein.

HTTP-Port

Die Standard-Portnummer ist 80 und kann in jede beliebige, nicht belegte Portnummer geändert werden.

HTTPS-Port

Die Standard-Portnummer ist 443 und kann in jede beliebige, nicht belegte Portnummer geändert werden.

RTSP-Anschluss

Die Standard-Portnummer ist 554.

Server-Port

Die Standard-Server-Portnummer ist 8000 und kann auf jede beliebige Portnummer im Bereich zwischen 2000 und 65535 geändert werden.

3.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

SIP-Einstellung

Vorgehensweise

1.Klicken**Netzwerk** → **Grundeinstellungen** → **SIP**um die Einstellungsseite aufzurufen.

Enable VOIP Gateway		
Register User Name		
Password		
Server Address		
Server Port	5060	
Expiry Time	60	minute(s)
Register Status	Not Registered	
Number		
Display User Name		

Save

Abbildung 9-8 SIP-Einstellungen

2. Überprüfen VOIP-Gateway aktivieren.

3.Konfigurieren Sie die SIP-Parameter.

4.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

FTP-Einstellungen

Vorgehensweise

1.Klicken**Netzwerk → Erweitert → FTP**um die Einstellungsseite aufzurufen.

✓	Enable FTP
---	------------

Server Type	Server IP Address	\checkmark
Server IP Address	0.0.0.0	
Port	21	
Enable Anonymous		
User Name		
Password		
Directory Structure	Save in the child directory	~
Parent Directory	Building No. & Unit No.	~
Child Directory	Time	\checkmark

Picture Naming Rules

Delimiter	-	
Named Item	Option1	\checkmark
Named Element	Time	~



Abbildung 9–9 FTP-Einstellungen

2. Überprüfen FTP aktivieren.

3.WählenServertyp.

- 4.Geben Sie den Server-IP-Adresse Und Hafen.
- Konfigurieren Sie die FTP-Einstellungen. F
 ür die Anmeldung am Server werden Benutzername und Passwort ben
 ötigt.

6.Legen Sie die Verzeichnisstruktur, Übergeordnetes Verzeichnis Und Unterverzeichnis.

7.Legen Sie die Regeln für die Bildbenennung fest.

8.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Plattformzugriff

Der Plattformzugriff bietet Ihnen die Möglichkeit, die Geräte über die Plattform zu verwalten.

Vorgehensweise

 $\textbf{1.KlickenKonfiguration} \rightarrow \textbf{Netzwerk} \rightarrow \textbf{Erweiterte Einstellungen} \rightarrow \textbf{Plattformzugriff} um die$

Einstellungsseite aufzurufen.

Platform Access Mode	Hik-Connect	~	
Enable			
Server Address			Custom
Register Status			
tream Encryption/Encryption Key	•••••	> ₇₇ 4	
	6 to 12 letters (a to z, A to Z) 9), case sensitive. You are rec use a combination of no less numbers.	or numbers commended than 8 letter	(0 to :o s or
	Save		

Abbildung 9-10 Plattformzugriff

2.Wählen Sie den Plattformzugriffsmodus.

3. ÜberprüfenAktivieren, konfigurieren Sie die Server-IP-Adresse und legen SieIP-Adresse des Zugriffsservers Und

Bestätigungscode.

4.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

i Notiz

- Der Bestätigungscode wird beim Hinzufügen von Geräten zum mobilen Client verwendet. Er kann geändert werden. Bitte bewahren Sie ihn sorgfältig auf.
- Der Bestätigungscode sollte 6 bis 12 Zeichen lang sein (empfohlen wird eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben und mehr als 8 Zeichen).

HTTP-Abhören
KlickenKonfiguration \rightarrow Netzwerk \rightarrow Erweitert \rightarrow HTTP Listeningum die Einstellungsseite aufzurufen.

Event Alarm IP Address/Domain Name	0.0.0.0
URL	1
Port	80
Protocol	HTTP 👻
	Default Save

Abbildung 9-11 HTTP-Listening-Einstellungen

Geben Sie die Parameter entsprechend der Seite ein und klicken Sie auf Speichernum die Funktion zu aktivieren.

Netzwerkpaket erfassen

Klicken**Netzwerk** \rightarrow **Netzwerkpaket erfassen**, um die Einstellungsseite aufzurufen.

Schieben Sie, um dieDauer der ErfassungspaketeUndErfassungspaketgrößeKlicken Sie

auf**Erfassen**um das Netzwerkpaket abzurufen.

9.4.4 Video- und Audioeinstellungen

Videoparameter

Vorgehensweise

1.KlickenVideo/Audio → Videoum die Einstellungsseite aufzurufen.

Stream Type	Main Stream	~
Video Type	Video&Audio	\checkmark
Resolution	1280*720P	~
Bitrate Type	Variable	~
Video Quality	Medium	~
Frame Rate	25	► fps
Max. Bitrate	2048	Kbp
Video Encoding	H.264	~
I Frame Interval	50	
	Save	

Abbildung 9-12 Videoparameter

2.Wählen Sie dieStream-Typ.

3.Konfigurieren Sie die Videoparameter.

Stream-Typ

Wählen Sie als Stream-Typ Hauptstream oder Substream aus.

Videotyp

Wählen Sie den Stream-Typ auf Video-Stream oder Video- und Audio-Composite-Stream. Das Audiosignal wird nur aufgezeichnet, wenn das**Videotyp**Ist**Video und Audio**.

Auflösung

Wählen Sie die Auflösung der Videoausgabe.

Bitratentyp

Wählen Sie den Bitratentyp auf konstant oder variabel.

Videoqualität

Wenn der Bitratentyp "Variabel" ausgewählt ist, können 6 Videoqualitätsstufen ausgewählt werden.

Bildfrequenz

Stellen Sie die Bildrate ein. Die Bildrate beschreibt die Häufigkeit, mit der der Videostream aktualisiert wird, und wird in Bildern pro Sekunde (fps) gemessen. Eine höhere Bildrate ist vorteilhaft, wenn der Videostream Bewegung enthält, da dadurch die Bildqualität durchgehend erhalten bleibt.

Max. Bitrate

Stellen Sie die maximale Bitrate von 32 bis 16384 Kbps ein. Der höhere Wert entspricht einer höheren Videoqualität, erfordert aber auch eine bessere Bandbreite.

Videokodierung

Das Gerät unterstützt H.264.

I Bildintervall

Stellen Sie das I-Frame-Intervall auf einen Wert zwischen 1 und 400 ein.

4.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu speichern.

Audioparameter

Vorgehensweise

1.KlickenVideo/Audio → Audioum die Einstellungsseite aufzurufen.



Abbildung 9-13 Audioeinstellungen

2.Konfigurieren Sie den Streamtyp und den Audiokodierungstyp. Audiokanal

Wählen Sie den Audiokanal aus, um die Audioparameter anzupassen.

Stream-Typ

Wählen Sie als Stream-Typ Hauptstream oder Substream aus.

Audiokodierung

Das Gerät unterstützt G.711 ulaw und G.711 alaw.



i Notiz

Verfügbarer Lautstärkebereich: 0 bis 10.

4.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu speichern.

9.4.5 Anzeigeeinstellungen

Konfigurieren Sie die Bildanpassung, die Hintergrundbeleuchtungseinstellungen und andere Parameter in den Anzeigeeinstellungen.

Vorgehensweise

1.KlickenBild → Anzeigeeinstellungenum die Seite mit den Anzeigeeinstellungen aufzurufen.



Abbildung 9-14 Anzeigeeinstellungen

2.Wählen Sie dieFormat.

3.Stellen Sie die Anzeigeparameter ein.

WDR

Der breite Dynamikbereich kann verwendet werden, wenn zwischen den hellen und dunklen Bereichen einer Szene ein hoher Kontrast besteht.

Helligkeit

Die Helligkeit beschreibt die Helligkeit des Bildes und reicht von 1 bis 100.

Kontrast

Der Kontrast beschreibt den Kontrast des Bildes, der zwischen 1 und 100 liegt.

Sättigung

Die Sättigung beschreibt die Farbigkeit der Bildfarbe und reicht von 1 bis 100.

Schärfe

Die Schärfe beschreibt den Kantenkontrast des Bildes, der zwischen 1 und 100 liegt.

4.KlickenTag-/Nachtschalter, um die Parameter einzustellen.

			Default
Image Adjustment	Day/Night Switch	Auto	~
Day/Night Switch	Sensitivity	4	~

Abbildung 9-15 Tag-/Nachtschalter

Auto

Wählen**Tag-/Nachtschalter**als**Auto**und legen Sie die**Empfindlichkeit**. Das Gerät wechselt je nach Umgebung automatisch zwischen Tag- und Nachtmodus.

Tageszeit

Wählen**Tag-/Nachtschalter**als**Tageszeit**. Das Gerät behält den Tagesmodus bei.

Nacht

Wählen Tag-/Nachtschalter als Nacht Das Gerät behält den Nachtmodus bei.

Zeitgesteuerter Wechsel

Wählen **Tag-/Nachtschalter**als **Zeitgesteuerter Wechsel**und stellen Sie die Dauer ein. Das Gerät bleibt während der eingestellten Dauer im Tagesmodus. Außerhalb dieser Dauer wechselt es in den Nachtmodus.

5.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

9.4.6 Kartensicherheit

KlickenAllgemein → Kartensicherheitum die Einstellungsseite aufzurufen.

Video-Gegensprechanlage -	Türstation mit Gesichtserkennun	g - Benutzerhandbuch

Enable Card Encryption Parameters	
M1 Card Encryption	
Sector	
-	Save

Abbildung 9-16 Kartensicherheit

Schieben Sie, um die Kartenverschlüsselungsparameter zu aktivieren.

Klicken Sie auf Speichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

9.4.7 Intercom-Einstellungen

Gerät Nr. Konfiguration

Stellen Sie die Gerätenummer ein und die verbundenen Geräte können eine Kommunikation aufbauen.

Vorgehensweise

1.KlickenGegensprechanlage → Geräte-Nr.um die Einstellungsseite aufzurufen.

Device Type	Door Station	~
Floor No.	1	~
Door Station No.	0	
Advanced Settings		^
Community No.	1	
Building No.	1	
Unit No.	1	
	Save	

Abbildung 9–17 Gerätenummerneinstellungen

 Wählen Sie den Gerätetyp aus der Dropdown-Liste aus und legen Sie die entsprechenden Informationen fest.

3.KlickenSpeichernum die Gerätenummernkonfiguration zu aktivieren.

i Notiz

- Bei Haupttürstationen (Serie D oder Serie V) ist die Seriennummer 0.
- Bei Untertürstationen (Serie D oder Serie V) darf die Seriennummer nicht 0 sein. Die Seriennummer reicht von 1 bis 99.
- Für jede Villa oder jedes Gebäude sollte mindestens eine Haupttürstation (D-Serie oder V-Serie) konfiguriert werden und eine Nebentürstation (D-Serie oder V-Serie) kann individuell angepasst werden.
- Zu einer Haupt-Türstation (D-Serie oder V-Serie) können bis zu 8 Neben-Türstationen konfiguriert werden.

Einstellungen für verknüpfte Netzwerke

Vorgehensweise

1.KlickenIntercom → Sitzungseinstellungenum die Einstellungsseite aufzurufen.

Registration Password	
Main Station IP	0.0.0.0
Private Server IP	0.0.0.0
Enable Protocol 1.0	
	Save

Abbildung 9-18 Sitzungseinstellungen

2.SatzRegistrierungskennwort.

3.SatzHauptstation IPUndIP des VideoIntercom-Servers.

4.Aktivieren Sie Protokoll 1.0.

5.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Berechtigungskennwort

Vorgehensweise

1.KlickenGegensprechanlage → Passworteinstellungenum die Einstellungsseite aufzurufen.

Public Faurent Nomber Enable Lock 1 Enable Lock 2 Remarks Operation

Abbildung 9-19 Passworteinstellungen

2.Klicken+Hinzufügen, um ein Passwort zu erstellen.

1) Erstellen Sie ein Passwort.

2) Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Entsperrberechtigung auszuwählen.

3)Optional: Geben Sie die Anmerkungen zum Passwort ein.

3.KlickenOK, um das Passwort zu speichern.

Anrufeinstellungen

KlickenGegensprechanlage → Anrufeinstellungen, um die Seite aufzurufen.

Konfigurieren Sie die Zeitparameter und klicken Sie auf Speichern.



- Für die Türstation sollten die maximale Anrufdauer und die maximale Nachrichtendauer konfiguriert werden.
- Die maximale Sprechzeit variiert zwischen 90 und 120 Sekunden und die maximale Nachrichtenzeit zwischen 30 und 60 Sekunden.

Klingeltoneinstellungen

KlickenGegensprechanlage → Klingeltoneinstellungen, um die Einstellungsseite aufzurufen. Klicken

Sie auf+Hinzufügenum die Klingeltondatei vom lokalen PC auszuwählen.

Ringtone Import		×
Name		
Ringtone Import		Browse
	ОК	Cancel

Abbildung 9–20 Klingeltoneinstellungen

i Notiz

Verfügbares Audioformat: WAV、AAC, Größe: Weniger als 600 KB, Abtastrate: 8000 Hz, Mono.

Zahleneinstellungen

Vorgehensweise

1.KlickenGegensprechanlage → Nummerneinstellungen, und Sie können die Nr., Zimmernummer und SIP-Nummer anzeigen.

2.Fügen Sie die Nummer hinzu.

1) Klicken Sie auf**Hinzufügen**.

2) EingebenZimmer Nr., UndSCHLUCK.

3) Optional: Klicken Hinzufügen um SIP entsprechend dem tatsächlichen Bedarf hinzuzufügen.

4) Klicken Sie auf**OK**.

3. Optional:Klicken Sie hier, um die Nummer zu bearbeiten.

9.4.8 Zugriffskontrolleinstellungen

Türparameter

Stellen Sie die Parameter der Tür ein, die mit dem Gerät verknüpft ist.

Vorgehensweise

1.KlickenZutrittskontrolle → Türparameterum die Einstellungsseite aufzurufen.

Door No.	Door1		~	
Name	Door1			
Open Duration	2			s
Relay reverse	O ON	 Disable 		
		Save		

Abbildung 9-21 Türparameter

2.WählenTür Nr.und bearbeiten Sie dieName.

- 3.SatzOffene DauerWenn die Öffnungszeit die von Ihnen eingestellte Öffnungsdauer überschreitet, wird die Tür wieder verriegelt.
- 4.WählenRelais umkehrenalsANoderDeaktivieren.

5.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Aufzugssteuerung

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie sicher, dass sich die Türstation im Modus "Haupttürstation" befindet. Nur die Haupttürstation unterstützt die Aufzugssteuerungsfunktion.

Vorgehensweise

1.KlickenZutrittskontrolle → Aufzugssteuerungsparameterum die Einstellungsseite aufzurufen.

tor No.	Elevator No.1	~
er Type		~
e Type	Network Interface	~
apacity	0	
er Type	IP	~
ddress		
Port	0	
Name		
ssword		

Abbildung 9-22 Aufzugssteuerung

2 Alctinioron	Sin diagon	Kontrollkärtchon	um die Aufrug	ectourorupar	funktion TU	aktivioron
	DIE UIESES	NUTRI UIRASCUTETI.		ssieuerunus	i ulikuoli zu	anuvici cii.

3.Wählen Sie eine Aufzugsnummer und einen Aufzugssteuerungstyp für den Aufzug aus.

4.WählenSchnittstellentyp.



Wenn Sie**Schnittstellentyp**als**RS-485**müssen Sie nur eingeben**Negative** Bodenkapazität.

Elevator No.	Elevator No.1	~
Elevator Controller Type		~
Interface Type	R\$485	
Negative Floor Capacity	0	

5. Eingeben Negative Bodenkapazitätund wählen Sie Alarmempfängertyp.

6.Geben Sie die Aufzugssteuerung einServer-IP-Adresse,Port-Nr.,Benutzername, Und Passwort.

7.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

i Notiz

- Es können bis zu 4 Aufzugssteuerungen an eine Türstation angeschlossen werden.
- Es können bis zu 10 negative Stockwerke hinzugefügt werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Schnittstellentypen der Aufzugssteuerungen, die an dieselbe Türstation angeschlossen sind, konsistent sind.

RS-485-Einstellungen

Stellen Sie den Arbeitsmodus auf das verknüpfte Gerät ein.

Vorgehensweise

1.KlickenZugangskontrolle → RS-485um die Einstellungsseite aufzurufen.

No.	1	~
Working Mode	Elevator Control	~
	Save	

Abbildung 9-23 RS-485-Einstellungen

2.Wählen Sie die Nr.

3.Wählen Sie den Arbeitsmodus.

4.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

9.4.9 Smart-Einstellungen

Biometrieeinstellungen

Passen Sie die Parameter zur Gesichtserkennung und zum Fingerabdruck entsprechend Ihren Anforderungen an.

Vorgehensweise

1.KlickenSchlauum die Einstellungsseite aufzurufen.

2.Aktivieren Sie die Gesichts-Anti-Spoofing-Funktion, um die erweiterten Parameter zur Gesichtserfassung zu bearbeiten.





Parameter	Beschreibung
Gesichtsschutz	Aktivieren Sie die Gesichtserkennungs-Anti-Spoofing-Funktion, um echte Gesichter von Personen zu erkennen.
^{Lebendiges Gesicht} Erkennungssicherheit Ebene	Nachdem Sie die Funktion zum Anti-Spoofing des Gesichts aktiviert haben, können Sie bei der Durchführung der Live-Gesichtsauthentifizierung die passende Sicherheitsstufe einstellen.
Erkennung Distanz	Stellen Sie bei der Authentifizierung den gültigen Abstand zwischen Benutzer und Kamera ein.
Anwendungsmodus	Wählen Sie je nach tatsächlicher Umgebung entweder "Sonstiges" oder "Innenbereich" aus.
Kontinuierliches Gesicht Erkennung Intervall	Der Zeitabstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gesichtserkennungen bei der Authentifizierung. I I Notiz Sie können Zahlen von 1 bis 10 eingeben.
1:N-Zuordnung Schwelle	Legen Sie den Übereinstimmungsschwellenwert fest, wenn Sie im 1:N- Übereinstimmungsmodus authentifizieren. Je höher der Wert, desto geringer die Falschakzeptanzrate und desto höher die Falschablehnungsrate. II Notiz Sie können Zahlen zwischen 1 und 99 eingeben.

Tabelle 9-1 Erweiterte Parameter zur Gesichtserfassung

Video-Gegensprechanlage	- Türstation mit O	Gesichtserkennung -	Benutzerhandbuch
-------------------------	--------------------	---------------------	------------------

Parameter	Beschreibung
Gesichtserkennung Timeout-Wert	Wenn die Zeit für die Gesichtserkennung den von Ihnen festgelegten Wert überschreitet, wird für die Erkennung ein Timeout-Vorgang festgelegt. Notiz Sie können Zahlen zwischen 1 und 20 eingeben
ECO-Einstellungen	Nach dem Aktivieren des ECO-Modus verwendet das Gerät die IR-Kamera, um Gesichter bei schwachem Licht oder in dunkler Umgebung zu authentifizieren. Außerdem können Sie den ECO-Modus-Schwellenwert, ECO-Modus (1:N), einstellen.
	ECO-Schwellenwert
	Wenn Sie den ECO-Modus aktivieren, können Sie den Schwellenwert für den ECO-Modus festlegen. Je höher der Wert, desto einfacher wechselt das Gerät in den ECO-Modus.
	i Notiz
	Sie können Zahlen von 1 bis 7 eingeben.
	ECO-Modus (1:N)
	Legen Sie den Übereinstimmungsschwellenwert fest, wenn Sie über den ECO- Modus 1:N-Übereinstimmungsmodus authentifizieren. Je größer der Wert, desto kleiner die Falschakzeptanzrate und desto größer die Falschablehnungsrate. III Notiz Sie können Zahlen zwischen 1 und 100 eingeben
	Sie Komen Zahlen Zwischen Fund für Fürderigeben.
	Wann die Umgehung nicht hell genug ist können Sie den
	Nachtmodus durch Schieben erzwingen.

3.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

Bereichskonfiguration

KlickenVCA-Konfiguration → Bereichskonfigurationum die Einstellungsseite aufzurufen.



Abbildung 9-25 Bereichskonfiguration

Durch Ziehen des Rahmens oder Eingeben der Ziffern hinter den Parametern können Sie die Größe des Erkennungsbereichs anpassen.

9.4.10 Designeinstellungen

Platzieren Sie die Werbung auf der Hauptseite des Geräts.

Vorgehensweise

1.Klicken**Konfiguration** → **Design**um die Einstellungsseite aufzurufen.

Theme Management	+ Add Theme
	Upload
Slide Show Interval	• O 5 S
Enable Show Custom C	
Custom Content	
	Save

Abbildung 9-26 Designeinstellungen

2.Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Bildschirmschonerfunktion zu aktivieren.

3.Legen Sie das Anzeigenthema fest.

1) Klicken Sie auf+Design hinzufügen

2) Erstellen Sie einen Themennamen und wählen Sie den Anzeigentext als Bildoder Video.

3) Klicken Sie auf**Speichern**.

i Notiz

- Die maximale Videodateigröße beträgt 200 MB. Die unterstützten Videoformate sind .avi, .flv und .mp4.
- Die maximale Bilddateigröße beträgt 10 MB. Die unterstützten Bildformate sind .jpg, .jpeg, .png und .bmp.
- Wir empfehlen, das Seitenverhältnis des Bilds/Videos dem des Bildschirms beizubehalten, da es sonst automatisch gestreckt wird, um den Bildschirm auszufüllen.

4.Klicken+, um ein Bild aus dem lokalen Speicherort als Material für die Wiedergabe im Standby-Modus auszuwählen, und

klicken Sie aufhochladen.

^{5.}Legen Sie den Wiedergabeplan fest.

1) Wählen Sie ein Thema aus und ziehen Sie das abzuspielende Zeitintervall auf die Zeitleiste.

2)Optional:Klicken Sie auf den gezeichneten Bereich, um die Zeit manuell zu bearbeiten.

 Klicken Sie aufLöschen, um den ausgewählten Bereich zu löschen. Klicken Sie aufAlle löschen, um alle ausgewählten Bereiche zu löschen.

6.AnpassenDiashow-Intervall.

Ziehen Sie den Block oder geben Sie die Zahl ein, um das Intervall der Diashow festzulegen. Das Bild wird entsprechend dem Intervall geändert.

7. Optional: Schieben Sie, um die Anzeige und Bearbeitung von benutzerdefiniertem Inhalt zu aktivieren.

Der benutzerdefinierte Inhalt wird auf der Hauptseite des Geräts angezeigt.

8.KlickenSpeichern.

10 Fernkonfiguration über Client-Software

Sie können das Video-Gegensprechsystem einrichten und Video-Gegensprechprodukte einschließlich Innenstation, Türstation und Hauptstation über die iVMS-4200-Client-Software verwalten.

10.1 Gerätenetzwerkparameter bearbeiten

Bevor Sie beginnen

Stellen Sie vor der Fernkonfiguration des Geräts sicher, dass das Gerät aktiviert ist.

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Personenverwaltungsseite aufOnline-Gerät.

2.Klicken Sie

3.Bearbeiten Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske, das Standard-Gateway usw. des Geräts.

4.Geben Sie das Aktivierungskennwort für das Gerät ein.

5.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

i Notiz

Bitte belassen Sie die Geräte-IP-Adresse und die lokale Computer-IP-Adresse im selben Netzwerksegment.

10.2 Gerät hinzufügen

Sie können Geräte mit den folgenden Methoden hinzufügen: Gerät online hinzufügen, Gerät über IP-Adresse hinzufügen, Gerät über IP-Segment hinzufügen, Gerät im Stapel hinzufügen und Gerät über EHome hinzufügen.

10.2.1 Online-Gerät hinzufügen

Vorgehensweise

1.KlickenOnline-Gerät.

2.Wählen Sie im Bereich Online-Gerät ein aktiviertes Online-Gerät aus oder drücken Sie dieSchichtoder Strgum mehrere aktivierte Online-Geräte auszuwählen.

3.KlickenHinzufügen

4. Geben Sie das Gerät einName, Benutzername, Passwort und klicken Sie auf Hinzufügen.

i Notiz

- Erst wenn die Türsprechanlage zur Client-Software hinzugefügt wird, können Sie die Innenstation aus der Ferne konfigurieren.
- Nur Online-Geräte mit demselben Benutzernamen und Aktivierungskennwort können die Stapelaktivierung unterstützen.

Nachdem das Gerät hinzugefügt wurde, werden die Geräteinformationen im Gerätelistenbereich aufgeführt.

10.2.2 Gerät über IP-Adresse hinzufügen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie im Gerätelistenbereich aufHinzufügenum das Dialogfeld zum Hinzufügen des Geräts anzuzeigen.

2.Wählen Sie den Hinzufügungsmodus als IP/Domänenname.

3.Geben Sie die entsprechenden Informationen des Gerätes ein:Name,Adresse,Benutzername, UndPasswort.

4.KlickenHinzufügen.

10.2.3 Gerät über IP-Segment hinzufügen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie im Gerätelistenbereich aufHinzufügenum das Dialogfeld zum Hinzufügen des Geräts anzuzeigen.

2.Wählen Sie die Hinzufügungsmethode alsIP-Segmentund geben Sie die entsprechenden Informationen ein: Start-IP-Adresse.Letzte IP-Adresse,Port-Nr.,Benutzername, UndPasswort.

3.KlickenHinzufügen

Nach dem Hinzufügen werden die Geräteinformationen im Gerätelistenbereich angezeigt.

10.2.4 Geräte im Stapel hinzufügen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie im Gerätelistenbereich aufHinzufügen um das Dialogfeld zum Hinzufügen des Geräts anzuzeigen.

2.Wählen Sie den Hinzufügungsmodus als Im Batch importieren.

 KlickenVorlage exportieren, und geben Sie die zu importierenden Geräteparameter entsprechend der Vorlage ein. 4.Wählen Sie die Datei aus und klicken Sie aufHinzufügenzu importieren.

i Notiz

Das Dateiformat für den Stapelimport ist das CSV-Format.

10.2.5 Gerät über EHome hinzufügen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie im Gerätelistenbereich aufHinzufügenum das Dialogfeld zum Hinzufügen des Geräts anzuzeigen.

2.Wählen Sie den Hinzufügungsmodus alsEHome.

3. Geben Sie die entsprechenden Informationen des Gerätes ein: Name, Gerätekonto, Und ISUP-

Anmeldeschlüssel.

4.KlickenHinzufügen.

10.3 Lokale Konfiguration über Client-Software

Klicken**Wartung und Verwaltung** \rightarrow **Systemeinstellungen** \rightarrow **Zugangskontrolle und Video-Gegensprechanlage**, Außerdem können Sie den eingehenden Klingelton, die Klingel-Timeout-Zeit, die maximale Sprechdauer mit der Innenstation und die maximale Sprechdauer mit dem Zutrittskontrollgerät einstellen.

i Notiz

- Klicken Sie auf das Lautsprechersymbol, um den Testklingelton zu hören.
- Der importierte Klingelton muss im WAV-Format vorliegen.
- Klingel-Timeout-Zeit: Die maximale Zeit, die die Client-Software klingeln kann, wenn niemand den Ruf von der Türstation oder Innenstation beantwortet. Die Klingel-Timeout-Zeit liegt zwischen 15 s und 60 s.
- Die maximale Sprechdauer mit der Innenstation beträgt 120 s bis 600 s. Wenn die Sprechdauer die maximale Sprechdauer überschreitet, wird das Gespräch automatisch beendet.
- Die maximale Sprechdauer mit der Türstation beträgt 90 s bis 120 s. Nach Überschreiten der maximalen Sprechdauer wird das Gespräch automatisch beendet.

10.4 Geräteverwaltung

Sie können auf der Geräteverwaltungsseite Geräte hinzufügen, ändern, löschen, eine Fernkonfiguration durchführen usw. Die spezifische Methode ähnelt der Webkonfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des iVMS-4200-Clients.

i Notiz

- Beim Hinzufügen eines Türstations-Kodierungsgeräts eines Drittanbieters unterstützt der Client nur die Verwaltung von Geräteinformationen und keine direkte Vorschau. Kodierungsgeräte von Drittanbietern müssen in Verbindung mit der TV-Wand verwendet werden.
- Der Client kann bis zu 256 Türstationen (einschließlich Türstationseinheit und Türsprechanlage) hinzufügen.

10.5 Live-Ansicht

10.6 Konfiguration der Intercom-Organisationsstruktur

10.6.1 Organisation hinzufügen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Hauptseite des Clients aufBenutzerverwaltungum die Einstellungsseite aufzurufen.

2.KlickenHinzufügen, geben Sie den Organisationsnamen ein, um die Organisation hinzuzufügen.

10.6.2 Organisation ändern und löschen

- Sie können die hinzugefügte Organisation auswählen und auf klicken, um Kennen zu ändern.
- Sie können eine Organisation auswählen und auf**X**, um es zu löschen.

i Notiz

- Stellen Sie sicher, dass der Organisation keine Person hinzugefügt wurde, da die Organisation sonst nicht gelöscht werden kann.
- Wenn Sie eine Organisation löschen, werden auch die untergeordneten Organisationen gelöscht.

10.7 Personenverwaltung

Sie können Personeninformationen hinzufügen, bearbeiten, importieren und exportieren.

10.7.1 Person hinzufügen

Vorgehensweise

 Klicken Sie auf der Hauptseite des Clients auf**Personenverwaltung**um die Konfigurationsseite f
ür die Personeninformationen aufzurufen.

2.Wählen Sie eine Organisation in der Organisationsliste aus und klicken Sie aufHinzufügenim Personenbereich, um das Dialogfeld zum Hinzufügen einer Person aufzurufen.

i Notiz

Die Personennummer wird automatisch generiert und kann bearbeitet werden.

3.Legen Sie die grundlegenden Personeninformationen fest.

1) Geben Sie grundlegende Informationen ein: Name, Telefonnummer, Gültigkeitsdauer und E-Mail-Adresse.

i Notiz

Für den Personennamen sind bis zu 15 Zeichen zulässig.

2) Klicken Sie auf**Gesicht hinzufügen**um das Foto hochzuladen.

i Notiz

Das Bild sollte im *.jpg-Format vorliegen.

Klicken Hochladen , wählen Sie das Personenbild vom lokalen PC aus, um es auf den Client hochzuladen.
Klicken Foto aufnehmenund schieben Sie, um die Geräteüberprüfung zu aktivieren. Nachdem der Gesichtssammler erfolgreich initialisiert wurde, können Sie ein Foto aufnehmen, um ein Gesichtsbild zu erhalten.
Klicken Remote-Sammlung , wählen Sie das Erfassungsgerät aus, klicken Sie auf das Foto, um das Foto abzurufen, und klicken Sie auf OK um die Sammlung zu

4.Stellen Sie die Karte für die Person aus

1) Klicken Sie auf**Zugangsberechtigung → Karte**.

 Xlicken Sie auf+Um das Dialogfeld Karte hinzufügen zu öffnen, wählen SieNormale KartealsKartentypund geben Sie die Kartennummer ein.

3) Klicken Sie aufLesenund die Karte(n) werden der Person ausgehändigt.

5.Fügen Sie Fingerabdruckberechtigungen für die Person hinzu.

1) Klicken Sie aufAnmeldeinformationen → Fingerabdruck.

2) Wählen SieErfassungsmodusUndSammlung Recorder.

3) Klicken Sie aufBeginnen Sie mit dem Scannenum den Fingerabdruck hinzuzufügen.

4) Klicken Sie auf**Hinzufügen**um den Fingerabdruck zu speichern.

i Notiz

Nur einige Gerätemodelle unterstützen die Fingerabdruckfunktion, bitte beachten Sie das jeweilige Produkt.

 KlickenZugriffskontrolleund überprüfen Sie die Zugriffskontrollberechtigungen, die konfiguriert werden müssen.

7.Verknüpftes Gerät

1) Klicken Sie aufInformationen für Bewohnerund wählen Sie das zu bindende Gerät aus.

2) Geben Sie die Stockwerknummer und die Zimmernummer ein.

8.KlickenSpeichern, um die Einstellungen zu aktivieren.

10.7.2 Person ändern und löschen

Vorgehensweise

1.Wählen Sie die Person aus und klicken Sie aufBearbeiten, um den Dialog zum Bearbeiten der Person zu öffnen.

2.Ändern Sie die Personeninformationen im Popup-Fenster und klicken Sie aufOK, um die Einstellungen zu speichern.

3.Wählen Sie die Person in der Organisation aus und klicken Sie aufLöschen, um die Person zu löschen.

4.Wählen Sie die Person in der Organisation aus, klicken Sie aufOrganisation ändern, suchen oder wählen Sie die Organisation aus, in die verschoben werden soll, und klicken Sie aufOKum die Organisationsänderung abzuschließen.

10.7.3 Personeninformationen importieren und exportieren

Personeninformationen importieren

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Personenverwaltungsseite aufImport.

2.Klicken Sie im Popup-Dialogfeld auf...und wählen Sie die zu importierende CVS-Datei aus.

3.KlickenOK, und das System zeigt die importierten Ergebnisse an.

4.KlickenSchließen, um den Import abzuschließen.

i Notiz

- KlickenVorlage zum Importieren von Personen herunterladenum die Vorlage herunterzuladen.
- Die Importvorlage enthält folgende Informationen: Personenname, Abteilungscode, Zertifikatstyp, Zertifikatsnummer, Telefonnummer und Adresse.
- Die Personenzahl darf bei einem einzelnen Import 5000 nicht überschreiten.
- Wenn die importierte Personennummer bereits in der Kundendatenbank vorhanden ist, ersetzt das System die ursprünglichen Personeninformationen automatisch.

Personeninformationen exportieren

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Personenverwaltungsseite aufExport.

2.WählenPersonendatenoderGesichtsbild.

i Notiz

Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, um die zu exportierenden Personeninformationen auszuwählen.

3.KlickenExport, wählen Sie den Speicherpfad der exportierten Datei und klicken Sie aufSpeichern.

Alle Personeninformationen werden an den angegebenen Ort exportiert.

10.7.4 Personeninformationen abrufen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Personenverwaltungsseite aufPersoneninformationen abrufen.

2.Wählen Sie das/die Gerät(e) aus, um personenbezogene Daten abzurufen.

3.KlickenErhalten, werden die Personendaten in die Clientsoftware importiert.

i Notiz

Das im COM- oder ISUP-Verbindungsmodus hinzugefügte Gerät unterstützt die Funktion zum Abrufen personenbezogener Informationen nicht.

10.7.5 Karte im Stapel ausgeben

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Personenverwaltungsseite aufBatch-Ausgabekarten.

2.KlickenEinstellungenum Ausgabekartenparameter festzulegen.

- Wenn Sie die AusgabekarteModusalsLokalmüssen SieKartenaussteller,KartentypUnd Kartennummerund aktivieren SieSummerUndM1-Kartenverschlüsselungund klicken Sie auf "OK", um die Karte auszustellen.

10.7.6 Berechtigungseinstellungen

Berechtigungen hinzufügen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Hauptseite des Clients auf **Zugriffskontrolle** \rightarrow **Zugriffsgruppe**um die Einstellungsseite aufzurufen.

2.KlickenHinzufügenum das Dialogfeld zum Hinzufügen aufzurufen.

3.Konfigurieren Sie die Parameter.

- 1) EingebenNameder Erlaubnis.
- 2) Wählen Sie die Zeitplanvorlage.
- 3) Überprüfen Sie die Person, um Ausgewählt Ganz nach Ihren Bedürfnissen.
- 4) Überprüfen Sie das Gerät auf Ausgewählt Ganz nach Ihren Bedürfnissen.

4.KlickenSpeichern.

5. Überprüfen Sie die Berechtigung und klicken Sie auf Alles auf Gerät anwenden

Der Status der Berechtigung wird als "Angewendet" angezeigt.

6. Optional: Klicken Status anwenden um die Details zu überprüfen.

Berechtigungen ändern/löschen

Klicken Sie auf der Seite der Berechtigungseinstellungen auf 🛛 🔤 zum Bearbeiten der Parameter des Berechtigung.

Wählen Sie eine oder mehrere Berechtigungen aus, klicken Sie aufLöschenum die Berechtigungen zu entfernen.

10.8 Einstellungen für die Video-Gegensprechanlage

10.8.1 Video-Gegensprechanlage

Sie können die Bewohner über die Seite der Videosprechanlage anrufen, und die Bewohner können auch über die Innenstation die Client-Software anrufen. Die Türstation kann auch die Client-Software anrufen.

Vorgehensweise

- Klicken Sie auf der Hauptseite aufZutrittskontrolle → Video-Gegensprechanlage → Video-Gegensprechanlageum die Seite der Video-Gegensprechanlage aufzurufen.
- 2.Wählen Sie eine Organisation aus der Liste aus. In der Bewohnerliste auf der rechten Seite werden die Bewohnerinformationen zur Organisation angezeigt.

3.Wählen Sie einen Bewohner aus der Liste aus und klicken 🚾 um den entsprechenden Bewohner anzurufen.



4.Wenn die Innenstation die Client-Software anruft, können Sie aufAntwortoderAuflegen.

Abbildung 10-1 Anruf annehmen

5.Nachdem die Verbindung hergestellt wurde, wechselt das Gerät zur Dialogseite.

Passen Sie die	Klicken 💵 um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen.
Volumen	Klicken 💵 um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen.
Hängen Sie den Dialog	Klicken Auflegen um den Dialog zu beenden.
Aus der Ferne entsperren	Wenn die Innenstation mit der Türstation verbunden ist, klicken Sie auf

i Notiz

- Ein Video-Gegensprechgerät kann nur mit einer Client-Software verbunden werden.
- Die maximale Klingeldauer ist von 15 s bis 60 s einstellbar.
- Die maximale Sprechdauer zwischen Client-Software und Innenstation ist von 120 s bis 600 s einstellbar.

10.8.2 Video-Gegensprechanlageninformationen suchen

Anrufprotokolle durchsuchen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Seite "Video-Gegensprechanlage" aufZugangskontrolle → Video-Gegensprechanlage → Anrufprotokollum die Seite aufzurufen.

2.Legen Sie die Suchbedingungen fest.

Anrufstatus

Sie können den Anrufstatus als "Gewählt", "Angenommen" oder "Verpasst"

auswählen. Gerätetyp

Wählen Sie als Gerätetyp Innenstation, Türstation, Außentürstation oder analoge Innenstation aus.

Zeit

Legen Sie die Start- und Endzeit eines Zeitraums für die Protokollsuche fest.

3.KlickenSuchen.

4. Optional:Sie können nach der Suche die Einstellungen zurücksetzen oder den Hinweis exportieren.

Setzen Sie die Einstellungen zurück	Klicken Zurücksetzen um die Suchbedingungen zurückzusetzen.
Suchergebnisse exportieren	Klicken Export um die Suchergebnisse auf Ihren PC zu exportieren.

Suchhinweis

Vorgehensweise

1.Klicken Sie auf der Seite "Video-Gegensprechanlage" aufZutrittskontrolle → Video-Gegensprechanlage → Hinweisum die Seite aufzurufen.

2.Legen Sie die Suchbedingungen

fest. Informationstyp

Sie können den Informationstyp entsprechend Ihren Anforderungen auf "Alle", "Werbeinformationen", "Eigenschaftsinformationen", "Alarminformationen" oder "Hinweisinformationen" einstellen.

Zeit

Legen Sie die Start- und Endzeit eines Zeitraums für die Protokollsuche fest.

3.KlickenSpeichern.

4. Optional:Sie können nach der Suche die Einstellungen zurücksetzen oder den Hinweis exportieren.

Setzen Sie die Einstellungen zurück	Klicken Zurücksetzen um alle konfigurierten Suchbedingungen zurückzusetzen.
Suche exportieren	Klicken Export um die Hinweise auf Ihren PC zu exportieren.
Ergebnisse	

10.8.3 Scharfschaltinformationen hochladen

Vorgehensweise

1.Klicken Sie oben rechts auf der Menüseite der Client-Software auf

→ Geräteaktivierungssteuerungum die Einstellungsseite aufzurufen.



2.Verschieben Sie den Schieberegler, um den Aktivierungsstatus des Geräts festzulegen.

🕂 Vorsicht

- Wenn das Gerät zur Client-Software hinzugefügt wird, stellt die Client-Software automatisch eine Scharfschaltverbindung her und das Gerät befindet sich automatisch im Scharfschaltzustand.
- Unterstützt nur 1-Kanal-Aktivierungsverbindung. Wenn das Gerät zur Client-Software A hinzugefügt wird und die automatische Aktivierung erfolgreich ist, kann die Aktivierungsverbindung nicht hergestellt werden, wenn Sie das Gerät zu diesem Zeitpunkt zur Client-Software B hinzufügen. Die Alarminformationen werden nur zur Client-Software A hochgeladen.

i Notiz

- Nach der Scharfschaltung können bei Auftreten eines Alarms die Alarminformationen automatisch in die Client-Software hochgeladen werden.
- Nach der Scharfschaltung können Sie die Alarmaufzeichnungen auf der Seite "Alarmereignisse" ansehen.
- Wenn Sie der Client-Software ein Gerät hinzufügen, wechselt das Gerät standardmäßig automatisch in den Aktivierungszustand.

3. Optional:KlickenAlle scharfschaltenoderAlle deaktivierenum Geräte zu aktivieren oder zu deaktivieren.

A. Kommunikationsmatrix und Gerätebefehl

Kommunikationsmatrix

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Gerätekommunikationsmatrix zu erhalten.

Beachten Sie, dass die Matrix alle Kommunikationsanschlüsse der Zugangskontroll- und Video-Gegensprechanlagen von Hikvision enthält.



Abbildung A-1 QR-Code der Kommunikationsmatrix

Gerätebefehl

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die allgemeinen seriellen Portbefehle des Geräts zu erhalten.

Beachten Sie, dass die Befehlsliste alle häufig verwendeten seriellen Portbefehle für alle Zugangskontroll- und Video-Gegensprechgeräte von Hikvision enthält.



Abbildung A-2 Gerätebefehl

